

《作業台 中板用 仕切板のセット方法》

〔CKK-□□□SD〕

- ①後部を少し上向き状態で前の部分を中板にはめ込んで下さい。
- ②後部も中板にはめ込んで下さい。

