

◆ホルダー適合表

ホルダー	本体	NS-LR	NS-8	NS-R	NS-S
		往復・旋回	8の字	高速旋回	シーソー
 NSA-FLH		◎	◎	○ 低速域での使用	◎
 NSA-SNH		◎	◎	○ 低速域での使用	◎
 NSA-FH1		◎	◎	○ 低速域での使用	◎
 NSA-FH23		◎	◎	○ 低速域での使用	◎
 NSA-FH5		◎	◎	○ 低速域での使用	◎
 NSA-TH		◎	◎	◎	◎
 NSA-5TR (使用例)		△ 振とう速度が不足する場合あり	△ 振とう速度が不足する場合あり	◎	△ 振とう速度が不足する場合あり