


タオルペーパーケース取付方法

●付属品

ゲージ用紙×1枚、両面テープ×2枚、カールプラグ×3個、木ネジ×3個

- ・ゲージ用紙(取扱説明書記載)



- ・両面テープ(本体に貼付済み)

- ・カールプラグ×3個、木ネジ×3個



●取付方法・・・ビス止めの場合

- ①取扱説明書下記記載のゲージ用紙を切り取り、壁面に貼ってください。
 - ②ゲージ用紙の⊕印の上から穴を開けてカールプラグを打ち込み木ネジを途中まで締めてください。
 - ③仮締めした木ネジ部分にケースをはめ込み強く締め付けてください。
 - ④紙(ペーパータオル)の端の一枚だけを引出し口から少したらし、積み上げる様に載せてください。
- 最後に蓋をすれば取り付けは完了です。

③



④



●取付方法・・・接着テープの場合

- ①取り付ける表面の油・水気などをきれいに取り除いてください。
- ②接着面をきれいにした後、本体についている接着テープの紙を剥がして接着してください。