

【注意事項】

[2月26日まで特価]こども富士山はぶらし やわらかめ ピンク 1本入

【注意】

- ・ ブラシを強く噛んだり、引っ張る等しないでください。変形、破損し重大事故の原因となる可能性があります。
- ・ ブラシをくわえたまま、遊ばせたり、移動させたりしないでください。喉を突く等の重大事故の原因となります。
- ・ 使用後はブラシを丁寧に洗浄し、衛生的な場所で乾燥させてください。