



<ご使用方法>

足部を矢印の方向に引っ張り広げてください。



足部を固定金具にしっかりと
はめ込んでください。



※上段となる棚の足部にはゴム足
を取り付けないで使用してください。

積み重ねて使用する時は、上段と
なる棚の足部を下段となる棚の本
体にはめてください。

<ゴム足の取り付け方>

ゴム足には切れ目が入っていますので、図のように4箇所、切れ目より差し込んで取り付けてください。

