MH-1540

コンパクトに収納できる クッカーセット3Pcs 取扱説明書

※業務用として使用しないでください。

セット内容

- クッカー大(約 700ml)…… 1
- クッカー小(約 500ml)…… 1
- 蓋(クッカー大用)…… 1

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
この商品は屋外で調理するために使うものです。
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用してください。お読みになった後は、必ず保管してください。

商品、取扱説明書の不明な点についてのお問い合わせ先

和平フレイズ株式会社
〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地
0256-66-8511［アフターサービス係］
https://www.wahei.co.jp
受付時間　9:00～12:00 ／ 13:00～17:00（土日・祝日は除く）

⚠ 取扱上の注意

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 加熱中や直後、熱いものを入れた場合は本体、取っ手が熱くなっています。ヤケドの危険がありますので、特にお子様の手に触れないように注意してください。
- 安定した状態で使用してください。
- 空炊きをしないでください。空炊きは火災や本体の変形、取っ手の破損やヤケドの原因になります。
- 縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。
- 長時間、内容物を放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 変形、破損した場合は修理や改造等をせずにご使用を中止してください。
- 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因になる事があります。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

⚠ お手入れ方法

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- たわし又は磨き粉等で洗いますと傷が付く場合があります。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- 鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 食器洗浄機や食器乾燥器をご使用の際は、機種の取扱説明書にそって正しく使用してください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

材料の種類／ステンレス鋼

MADE IN JAPAN