

【注意事項】

レンジで焼ケール 両面焼き 蒸しプレート付 TKTC-08

【使用上の注意】

- ・本品は家庭用電子レンジ専用調理器です。
- ・本来の目的以外にご使用しないでください。
- ・空焚き(食材を入れない状態での加熱)は絶対にしないでください。
- ・電子レンジの出力は 1000W を超えないでください。
- ・電子レンジが過熱している場合は冷めるのを待ってからご使用ください。
- ・電子レンジ庫内の汚れはご使用のたびに必ず拭き取ってご使用ください。
- ・汚れたままご使用されると、マイクロ波が汚れた部分に集中して火花が発生する場合があります、破損や火災など事故の恐れがあります。
- ・本体・フタはきれいにしてからご使用ください。汚れが残っていると焦げ付きのもとになります。
- ・調理時、金属物(アルミホイルも)を入れないでください。
- ・調理時は必ず付属のフタを閉めてご使用ください。
- ・ガスコンロ等直火、オーブン等加熱調理器、電磁調理器(IH 調理器)では絶対に使用しないでください。

・電子レンジの手動設定以外の機能、オープン機能、オート加熱等は絶対に使用しないでください。

・食材のみを入れてください。プラ容器やビニル袋、ラップ、ホイル等は一緒に入れないでください。溶けたり燃えたりして危険です。(一部料理によっては必要な場合があります。その際は耐熱性のものを使用し、そうでないものは底面には絶対に触れないようにしてください。)