





JHC-03 カウンターチェア（背無） 組立説明書

R00/P01/22/06/26

お買い上げありがとうございます。

組み立ての前にこの説明書を必ずお読みの上組み立ててください。また、この説明書は必要に応じて、いつでもご確認できるよう保管してください。

<付属部品一覧> ※組み立て前に付属されているパーツの確認をお願いいたします。

①座面 ×1	②ホルダー ×1	③シリンダー×1	④脚カバー ×1	⑤ベース ×1	Aボルト ×4	B六角レンチ×1
						


【使用上の注意】

●椅子の上で暴れたり、用途以外に使用しないでください。●傾斜面、段差のある所では使用しないでください。●ネジの緩み等がないかをご確認の上、ご使用ください。●ネジの緩みに注意し、定期的に点検や増し締めを行ってください。●屋外や直射日光の当たる所、冷暖房器具の近くでのご使用は避けてください。●キャスター付き商品の場合、滑りやすい床（タイル状の場所等）ではキャスターが滑りすぎて危険ですので、使用しないでください。●生地の性質上、汗や雨で湿ったとき、また摩擦により色落ち、色移りする恐れがございます。●床の上などで使用する場合は床面に傷が付く恐れがございますのでカーペットを敷くなどして床面を保護してください。

<組立順序>


1

③シリンダーの先に付いているキャップを取り外します。次に、⑤ベースに④脚カバーと③シリンダーを取り付けます。




2

②ホルダーの向きに注意しながら②ホルダーを①座面裏にAボルトとB六角レンチで取り付けます。



3


手順2で組み立てた本体を③シリンダーの先端に差し込みます。



4


組み立て後、座面を固定します。以上で完成です。

※座面は座って体重をかける事で固定されます。



<操作方法>※実際の商品とは形状は異なりますので、ご了承ください。


座を高くする場合



①レバーを上げます。

座面を高くする場合、椅子から降りて座部に手をあて、レバーを上げてちょうど良い高さで止めてご使用ください。
レバーが反応しない時は何度か操作を繰り返す事で解消される場合があります。

座を低くする場合



体重がしっかりとかかるように深く座り、レバーを上げ、座面をお好みの高さに調節します。座部の前縁部に座って作業を行うと危険ですので、しっかりと深く座ってからレバー操作を行ってください。体重が軽い方がお使いの場合は、座面が下がりにくい事があります。その場合は再度座面に座り、何度か力を加えてください。

必ず組立手順に沿って二人以上で組み立ててください。組立ての際、床等に傷が付かないよう敷き物などを敷く事をお勧めします。組み立ての際は、手や指などを傷つけないように手袋を着用し、十分注意してください。商品には万全を期しておりますが、万一不都合な点等ございましたら弊社までお問い合わせください。

㈱エイ・アイ・エス
TEL/0280-98-5171E-mail/ ib@ais-gr.co.jp