



■ シングルチャンネル用



■ マルチチャンネル用



	パーツ名称	P2G	P10G	P20G	P100G	P200G	P1000G	P5000G	P10mLG
A	プッシュボタン	FA07031	FA07032	FA07033	FA07034	FA07035	FA07036	FA07019	FA07020
B	コネクティング ナット	F123654						—	—
CD	シール&O-リン グ (5セット)	F144861	—	—	—	—	—	—	—
CD	シールガイド&O -リング (5セッ ト)	—	FA07012	FA07013	FA07014	FA07015	FA07016	FA07307	FA07308
E	チップホルダー (1 個)	F144816	F144819	F123353	F144602	F123305	F123371	F123608	F161263
F1	プラスチック製 チップイジェク ター (1個)	FA07039		FA07040	FA07041	FA07042	FA07043	—	—
F2	ステンレス製チッ プイジェクター (1 セット)	F1618401	—	F1618411	F1618421	F1618431	F1618441	—	—
F3	ステンレス製チッ プイジェクター用 アダプター	F144879	—	—	—	—	—	—	—
F4	プラスチック製 チップイジェク ターエクステン ション	F2070903	—	—	—	—	—	—	—
	潤滑剤 (1g)	5440011070							

■ マルチチャンネル用

	パーツ名称	8×10/8×20	12×10/12×20	8×200/8×300	12×200/12× 300
F	チップイジェク ター	F507005	F507006	F507005	F507006
G	イジェクターロッ ク (2個入)	F507008			
H	イジェクターズ ペーサー	F507001	F507003	F507001	F507003
I	イジェクターズ ペーサー (D10 用)	F807114	F807115	—	—