

棚網の使いかた

⚠ 注意

棚網の取付けは、正しく確実に
セットすること

- 落下するとケガの原因になること
があります。




注 意

棚網の高さは必要に応じて、下記の手順で変更してください。

- ①棚網に載っている食品を全て取り除いてください。
- ②棚網を外してください。
- ③棚受けを取り付けたい高さの所に変更してください。
棚受けは矢印の方向に力を入れて持ち上げると、外れます。
再度、取り付けるときには逆の手順で上の爪を先に
取り付け、力を入れて下の爪を確実に取り付けてください。
- ④棚網を水平に置いてください。

棚受けの取り外しかた



棚網は必ず棚柱と棚受けの爪の間に
なるように置いてください。

