























36個のアクセサリーを標準付属!

 エンレービングカッター 型番/109	 ハイスピードカッター 型番/191	 ※ カットオフホイール 型番/420	 ※ DREMEL REINFORCED カットオフホイール 型番/426	 切削ビット 型番/561	 ※ 酸化アルミ砥石ホイール 型番/541	 酸化アルミ砥石 型番/8193	 酸化アルミ砥石 型番/953	 酸化アルミ砥石 型番/932
 剛毛ブラシ 型番/403	 カーボンスチールブラシ 型番/428	 #60 サンディングバンド 型番/407	 #60 サンディングバンド 型番/408	 #120 サンディングバンド 型番/432	 #240 サンディングバンド 型番/445	 ※ #180 サンディングディスク 型番/411	 ※ #220 サンディングディスク 型番/412	 ※ #240 サンディングディスク 型番/413
 ドリル 型番/150	 マンドレル 型番/402	 コレット 型番/481	 レンチ			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> ■ 彫刻/削り出し用 ■ 切断/切削用 </div> <div style="text-align: center;"> ■ 研削/研ぎ・刃付け用 ■ 汚れ落とし/磨き用 </div> <div style="text-align: center;"> ■ 研磨用 ■ ドリル/コレット </div> </div>		

※マンドレル402をご使用ください(対象:420、426、541、411、412、413)

標準付属品

 カッティングガイド	 ディテラーズグリップ	 フレックスシャフト
 ストレージケース	 アルミ製ケース	 アクセサリーケース