


取扱説明

裏面の“はかりを安全に正しくお使いいただくために使用上のご注意”をよく読みいただいてからご使用ください。

① 載皿をネジで取付けてください



※載皿はしっかり取付けてください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてケガをする場合があります。


また、ネジ止めが不完全な場合、ネジ類が脱落する恐れがあります。

※ご使用の状態によって、載皿取付けネジがゆるむ場合がありますので、ご使用前にはネジがゆるんでいないかご確認の上ご使用ください。

② 水平でしっかりした床面または台の上に置いてご使用ください

傾いた所に置きますと、正確な計量ができません。水平は、後面にあいた水平器窓の中にある水平器でおたしかめください。

水平器の水平棒が右記の「水平の場合」の絵のようになっていると水平に設置された状態です。



③ 指針がゼロ点を指しているか確かめてください

ゼロ点を指していない場合は、本体の上についているゼロ点調節ツマミを左右にまわし、指針をゼロに合わせてください。

ツマミを左にまわすと指針は右に、右にまわすと指針は左にまわります。まわしすぎますとツマミがはずれて、故障の原因になります。



④ 精度について

このはかりは計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査の上、出荷しております。この商品のメーカー保証精度は下表の通りです。

計る重さ	ご使用時のメーカー保証精度
500gまで	±16g(±1.6度目)
500gをこえ2kgまで	±24g(±2.4度目)

このはかりは、家庭でのお料理材料の目方の計量用に製造されたはかりです。物の売買取引やそのものの目方が正しいかどうか等を証明する場合には、計量法に基づき使用できません。

⑤ 仕様

名称：キッチンアンティーク
品番：SSA-2
ひょう量：2kg
最小目盛：10g
載皿寸法：約145(W)×130(D)mm
外觀寸法：約140(W)×150(D)×200(H)mm
自重：約0.95kg

●なお、万一不具合な点、またはお気づきの点がございましたら、お買い上げのお店または当社最寄りの営業所へお問い合わせください。