

- ・このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・本商品は誤った使い方をすると重大な事故につながります。ご使用前には「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ・保証書は「取扱販売店名・お買い上げ日」などの記入を確かめ、大切に保管してください。
- ・取扱説明書は、必要な時にいつでもお読みになれるように、保管場所を決めて大切に保管してください。
- ・この商品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため同一製品においても取扱説明書の記載内容と異なる場合がありますので、混同して使用しないでください。

### 安全上のご注意（必ずお守りください）

この注意事項は商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる人や、他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告：「死亡や重傷を負うおそれがある内容です」



注意：「損害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です」

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



必ず守っていただく内容です。

## 警告



禁止

天板の上に乗ったり、もたれかかったりしない。  
転落、転倒して大けがをする可能性があります。



禁止

テーブル用途以外には使用しない。  
転落、転倒して大けがをする可能性があります。



禁止

ボルトやネジがゆるんだまま使用しない。  
テーブルが破損して、大けがをする可能性があります。



必ず守る

脚の開閉操作をするときは、可動部および操作部に手をいれない。  
手または指がはさまれて、大けがをする可能性があります。



必ず守る

テーブルの分解改造はしない。  
破損してけがをする可能性があります。

## 注意



禁止

テーブルに外部からの衝撃を与えない。  
テーブルの破損およびけがをする原因になります。



禁止

天板に100kg以上 天板の端に45kg以上の物をのせない。  
テーブルが転倒し、けがをする原因になります。



必ず守る

脚を開いたとき、脚が固定されていることを確認する。  
固定されないまま使用するとテーブルの転倒、けがの原因になります。



必ず守る

テーブルの移動は、持ち上げて行う。  
テーブルが転倒し、けがをする原因になります。



必ず守る

テーブルの上に物をのせて移動、運搬しない。  
物が落下し破損、けがをする可能性があります。



必ず守る

使用中ボルトの緩みによるガタツキが生じたときは、増し締めを行う。  
部品等が外れて転倒、けがなどの原因になります。






必ず守る

ストーブ等の熱機器から離して使用する。  
やけどをしたり、火災になる可能性があります。


## 各部の名称

雅


雅 F X




### 脚の開きかた・たたみかた ・脚の開きかた



雅



雅 F X (テーブル)




雅 F X (座卓)


必ず天板面を下にした状態で置き、脚部のロックが「パチン」と音がするまで確実に開いてください。

### ・脚のたたみかた


- ① 棚板の端を手のひらで強く押すとロックが外れます。
- ② レバーを奥に押し、ロックが外れ、金具が折れ曲がります。
- ③ 脚を折りたたみます。



雅



雅 F X (テーブル)



雅 F X (座卓)



足での折りたたみ操作は禁止。



可動部および操作部のすき間に手を入れないでください。

## 使用上のご注意

- ・ テーブルの上に熱い物（やかん・なべ・フライパンなど）を直接置かないでください。テーブルの表面が変色・劣化（とける）する原因になります。
- ・ 屋外、水のかかる場所や直射日光の当たる場所、ストーブなどの熱が直接当たる場所での使用は避けてください。さび、変色、変形の原因になります。

## 保管方法に関する注意事項

- ・ テーブルを積み重ねるときは、脚をたたんだ状態で天板を下にして、ずれないように真上に積み重ねてください。10台以上積み重ねると、荷崩れや破損の原因になります。
- ・ テーブルは立掛けて保管しないでください。荷崩れや破損の原因になります。
- ・ 湿気および乾燥の著しい所での保管は避けてください。さび、変形の原因になります。

## お手入れに関する注意事項

- ・ 天板が濡れた場合は、早急に拭き取ってください。
- ・ 天板などが汚れたときは、乾拭きするか固く絞ったぞうきんをご使用ください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、そのあと乾いた布で十分に拭き取ってください。
- ・ 天板表面を拭くときは、ベンジン・シンナー・アルコール類の揮発系および化学ぞうきんを使用しますと表面の変色や劣化を起こすことがありますのでご注意ください。
- ・ 脚部のさびを防ぐために、定期的に乾いたぞうきんで乾拭きしてください。

## 故障の場合

故障または修理が必要な場合は、取扱販売店までご連絡ください。

## 主要部材の材質

天板	表面材	メラミン化粧合板
	裏面材	プリント合板
	芯材	ペーパーコア
	縁材	A B S樹脂
フレーム・脚	アルミ アクリル塗装	

## 廃棄

廃棄するときは、廃棄業者にこの「取扱説明書」をご提示ください。

廃棄時の引取先へ この商品は「J O I F A 4 4 0」 イビケン株式会社の商品です。

この「取扱説明書」を汚されたり、紛失された場合は取扱販売店まで連絡していただき

内容およびお買い上げ日を確認の上、ご請求ください。

この商品を譲渡される場合は、次の所有者にこの「取扱説明書」も必ず添付して

譲渡してください。

# 保証書

商品名 K R 軽量座卓 雅/雅 F X

取扱販売店名

住所・電話番号

お買い上げ日 年 月 日

保証期間 お買い上げ日より

外観・表面仕上げ	機構部・可動部	構造体
1年間 塗装および樹脂部品の 色・変色、表面材の磨耗	2年間 天板の開閉、脚の開閉 などの故障	3年間 強度・構造体に 関わる故障

- 保証期間内に、取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合には、本書の記載事項に基づき無料修理いたします。
- 保証期間内であっても次の場合は有料修理となります。
  - この保証書の提示がない場合。
  - 保証書に、お買い上げの年月日、取扱販売店名の記入がない場合、および保証書の字句を書き換えられている場合。
  - 改造または不当な修理による故障および損傷。
  - お買い上げ後の移動引越し、輸送、落下などによる故障や損傷。
  - 火災や天災などによる故障および損傷。
  - 消耗品の交換。

※この保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保障期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの取扱販売店にお問い合わせください。

製造元

イビケン株式会社

〒503-8561 岐阜県大垣市河間町1-60

TEL 0584-74-3422