

工具保管

オプション転倒防止脚


取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいます。ありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

この説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らず使用し、事故が発生した場合は責任を負いかねますのでご了承ください。



Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No.340 22L-1

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

△警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

1. 耐荷重以上の荷物を置かない。
保管庫が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。
2. 足をかけたり、よじのぼったりしない。
転倒したり、天板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。
3. 不安定な場所に置かない。
保管庫が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

△注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

1. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。
転倒や、破損、転落事故の原因となります。
2. 移動時は、保管庫が傾かないようにゆっくり運ぶ。荷物が落ちたり、転倒して破損したり、けがをするおそれがあります。
3. 野外や水のかかる場所で使用しない。また、濡れた物を置かない。
保管庫本体が腐食し、倒壊するおそれがあります。商品が濡れた場合は、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
4. 傾斜地では使用しないで下さい。
保管庫が転倒するおそれがあり、人や物に当たりけがや破損するおそれがあります。
5. 直射日光の当たる所に製品を置いたり、製品の上にハンダゴテ等高温になった器具類、加熱したナベ・ヤカン等を直接置く等、温度・湿度の著しい環境は避けて下さい。
変色や変形の原因となります。
6. 子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。保管庫に触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指をけがするおそれもあります。
7. 改造や無理な修理、分解はしない。取付ミスなどにより、保管庫が不安定になり危険です。特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。

8. 変形・破損したまま使用しない。
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。
9. 取付ビスがゆるんだり、外れたままで使用しないで下さい。
変形や破損、転倒等の原因になり抜け落ちるおそれがあります。

◆組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。

1. 万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
2. 組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。
通常は乾いたやわらかい布で拭きして下さい。
3. 組み立て時は、本体に収納されている全ての品物及び棚板を取り外して下さい。

◆組み立てかた

番号	品名	数量
①	転倒防止脚	L1・R1
②	六角ボルト(ワッシャ付)	4
③	フランジ付ナット	4

1. 本体を図の様に寝かせて下さい。
2. 転倒防止脚①(L)・(R)を六角ボルト(ワッシャ付)②とフランジナット③で本体に外れないようにしっかり取り付けて下さい。(商品によってはフランジナット③が余る場合があります。)

