

ステンレス受皿


【SDR-45U,61U】

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡下さい。



S サカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101

No.727 08A-A

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. この製品はドラム缶専用受皿です。ドラム缶以外のものは載せないで下さい。
2. 製品の上に乗ったりしないで下さい。事故の原因となります。
3. ドラム缶がベースよりはみ出したりして載せないで下さい。また、はみ出したままの設置は絶対にしないで下さい。事故の原因となります。
4. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、合わせてこの説明書もお渡し下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いた柔らかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いた柔らかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤は使用しないで下さい。使用されますと表面材損傷の原因となります。

◆使用上のご注意

1. この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所では故障や表面材損傷等の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たる場所や温度・湿度の変化が著しい場所での使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと、表面材損傷の原因となりますので、必ず乾いた柔らかい布で拭取って下さい。
5. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
6. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。