

ラステックT字ハンガー 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。
 ① 組み立ては2名以上で行わない、作業スペースの確保、床の養生を行った後、安全に作業してください。
 ② 組立時は、切傷・打撲を防止するため、軍手を着用して下さい。

イキタキエクスプレス (株) 店研創意
 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3-4-15
<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
 TEL.(06)6203-6660
 FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
 この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成図



部品明細


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーセンターへご連絡ください。

① ハンガーパイプ × 1本	② ホトムフレーム (アジャスター付き) × 1台
③ スタンドパイプ × 1本	④ 固定ガイド × 1個 (スタンドパイプ③に付けています。)
⑤ ばね座金 (M8) × 1個 (スタンドパイプ③に付けています。)	⑥ 六角穴付きボルト (M8 L=60) × 1本 (スタンドパイプ③に付けています。)
⑦ 六角レンチ (5mm) × 1本	

組み立て方


1 スタンドパイプから一旦はめます。

⑦ 六角レンチを使用します。




2 ホトムフレームにスタンドパイプを取り付けます。

- ④ 固定ガイド × 1
- ⑤ ばね座金 × 1
- ⑥ 六角穴付きボルト × 1
- ⑦ 六角レンチを使用します。



3 スタンドパイプにハンガーパイプを差し込みます。



最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。