


傘立てダイヤル錠 取扱説明書

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、手順を守り、正しく安全にお使いください。

⚠ 注意

- 傘を取り出せなくなった場合は無理に取り出そうとせず、製品の管理者までお問い合わせください。
- 本製品は簡易ロック式のため、盗難等による傘の保障はいたしかねます。
- 手元が太いものなど、形状により一部使用できない傘があります。無理にセットすると、傘の破損、正常にロックされない、製品の故障等のおそれがありますので、絶対におやめください。
- 傘の出し入れの際に、指を挟まないようご注意ください。
- 製品の上に物を置いたり、乗ったり、体重をかけたり、乱暴な扱いはおやめください。製品の故障や転倒による事故の原因となります。

■各部のなまえ



商品に関するお問い合わせ
カスタマーサービスセンター

F フリーコール 0120-941-239
 FAX 03-3432-3203
 (9:00~17:00(自)、土・日・祝日を除く)
 ホームページ
<http://www.yamazaki-sangyo.co.jp/>


CONDOR
 Trust of the Quality

山崎産業株式会社

第二営業本部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目10番12号
 TEL(03)3432-3201



201410-01

カギのかけ方 ※ボタンを最初に押さないでください

- ① 傘をセットして、扉を閉めます。
このとき、「カチッ」と音がするまでしっかり扉を押し込んでください。



- ② ダイヤルを回し、好きな暗証番号に合わせます。
※暗証番号をお忘れにならないようご注意ください。



- ③ ボタンを押します。




- ④ ダイヤルを他の番号に合わせます。
レンズの表示が赤に変われば、ロック完了です。



カギのあけ方

- ① ダイヤルを暗証番号に合わせます。
ロックが解除され、レンズの表示が緑に変わります。
※扉は自動では開きません。



- ② 傘を少し上に持ち上げてから、手前に引いて取り出します。※扉が開き、ボタンが戻ります。

