

カシオ電卓取扱説明書

保証書付

MW-C20C/C8C,
SL-300C



93-1204000001

SA1705-A

Printed in China

© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。取扱説明書は必ず大切に保管してください。

警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

表示画面について

- **液晶画面は強く押さない、強い衝撃を与えない。**
液晶画面のガラスが割れてけがの原因となります。
- **液晶画面が割れた場合、内部の液体には絶対に触れない。**
皮膚に付着した場合は炎症の原因となります。
口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な水でよく洗い流して、医師に相談してください。

ご使用上の注意

- 静電気等の影響で本機が正常に動作しなくなった場合は、**AC**を押して、操作を再開してください。
- 極端な温度条件下や、急激な温度変化のある場所での使用や保管は避けてください。(使用温度0℃～40℃)
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。
- 「ひねり」や「曲げ」を与えないでください。
- ボールペンなど鋭利なものでキー操作をしないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 電池交換をすると、設定した税率やメモリーの内容が変化・消失する場合があります。また、電池消耗時に太陽光が遮られたときも同じ現象が起ります。早めに電池を交換し、税率を適切な値に設定してください。

本書について

- 本書の計算結果(例)は、一部省略されていることがあります。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書および本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

自動節電機能(オートパワーオフ)

無駄な電池消費を防ぐため、操作完了後約6分で自動的に電源が切れます。再び計算を始めるときは**ON/AC**を押してください。

- 自動節電機能は常に作動します。

電池の交換(暗い所などで画面の数字が見えにくくなった)

電池が消耗している場合、早めに「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店へ電池交換をご依頼ください。

主な仕様

使用電池: 太陽電池、LR54(LR1130)

電池寿命: 約3年(1日1時間使用時)

- 本機をご使用にならない場合も、3年に1度は必ず電池を交換してください。

寸法・質量: MW-C20C: 105 × 149.5 × 22.8mm, 110g

MW-C8C: 85.5 × 120 × 19.4mm, 70g

SL-300C: 70 × 118 × 8.4mm, 50g

計算を始める前に

新たに計算を始めるときは **AC** を押します。

基本計算

・**00** は「00」を一度に入力できます。(MW-C20C/C8C)

四則計算

4 - 6 =	4 [-] 6 =	- 2.
(1 + 2) ÷ 3 × 4 - 5.5 =	1 [+] 2 [+] 3 [÷] 4 [×] 5 [.] 5 =	- 1.5
2 × (-3) =	2 [×] 3 [-] =	- 6.
修正の例 2 + 3 → 2 + 4 = 6	2 [+] 3 [C] 4 =	6.
2 + ... → 2 - 7 = -5	2 [+] 7 [-] =	- 5.
122 → 123	122 [>] 3 =	123.

開平(ルート)計算 (SL-300C)

$\sqrt{4} \times 5 =$	4 [√] 5 =	10.
-----------------------	-------------------------	-----

定数計算

繰り返し同じ数値を使って計算するときに便利です。

12 + 23 =	23 [+] 12 = K	35.
45 + 23 =	45 [+] K =	68.
7 - 5 =	5 [-] 7 = K	2.
2 - 5 =	2 [-] K =	- 3.
2 × 12 =	12 [×] 2 = K	24.
4 × 12 =	4 [×] K =	48.
45 ÷ 9 =	9 [÷] 45 = K	5.
72 ÷ 9 =	72 [÷] K =	8.

パーセント計算

200の5%は?	200 [%] 5 =	10.
100の5%増しは?	100 [%] 5 [+] =	割り増し → 5. 合計 → 105.
500の20%引きは?	500 [%] 20 [-] =	割り引き → 100. 合計 → 400.
30は60の何%か?	30 [%] 60 =	50% → 50.
12は10の何%アップか?	12 [%] 10 =	20% → 20.
利益率を売価の25%と見た場合、仕入価格(原価)120円の品物の売価と利益額は?	120 [%] 25 [+] =	売価 → 160. 利益 → 40.

独立メモリー計算

複数の計算をするときに便利です。

数値を記憶できる領域(独立メモリー)を使って計算します。

[M+]...独立メモリーに数値を加える **[M-]**...独立メモリーから数値を引く
[MRC] *1...独立メモリーに記憶されている数値を表示する
[MRC] *2...独立メモリーに記憶した数値を消去する

80 × 9 = 720	[MRC] [MRC] *2 80 [×] 9 [M+]	M	720.
(-) 50 × 6 = 300	50 [×] 6 [M-]	M	300.
(+) 20 × 3 = 60	20 [×] 3 [M+]	M	60.
計) 480	[MRC] *1	M	480.

*1 SL-300C: **[MR]** *2 SL-300C: **[MC]** (1回押し)

・独立メモリーに記憶した数値は **AC** を押しても消去されません。

グランドトータル計算 (MW-C20C/C8C)

計算の累計を求めるときに便利です。

累計を記憶できる領域(GTメモリー)を使って計算します。

[GT]...GTメモリーに答えを加える

[GT]...GTメモリーに記憶された答えの累計値を表示する

AC...GTメモリーに記憶された答えの累計値を消去する

5 × 6 = 30	AC 5 [×] 6 [GT]	GT	30.
2 × 8 = 16	2 [×] 8 [GT]	GT	16.
4	4 [GT]	GT	4.
計) 50	[GT]	GT	50.

税金計算機能 (以下は、税率 = 8%の場合)

最初に税率を必ず確認してください

AC **[税]** (税率)

課税前価格 10,000 円に対し...	10000 [税]	税込	10'800.
課税後の総額は? 課税額は?	[税]	税	800.
課税後価格 10,800 円に対し...	10800 [税]	税抜	10'000.
課税前の価格は? 課税額は?	[税]	税	800.

・**[税]** (または**[税]**) を押すごとに、税込 (または税抜) 価格と税額を、交互に表示します。

税率を設定し直すには

- AC**
- [税]** (税率設定) を "税" "%" が点灯するまで押し続けます。
- 8 **[税]** (税率設定) ... 正しい税率 (例では8%) を入力します。
 - 設定した税率は **AC** を押しても消去されません。また、電源が切れた後も記憶されています。

時間計算

3時間30分45秒	3 [時間] 30 [時間] 45 [時間]	3-30'45"
+) 15秒	[+] 0 [時間] 0 [時間] 15 [時間]	0-00'15"
-) 2時間25分40秒	[-] 2 [時間] 25 [時間] 40 [時間]	2-25'40"
計) 1時間5分20秒	[=]	1-05'20"

・分や秒が"0"のときは"0"の入力は省略できます。

5,400秒 = 1.5時間	5400 [時間] 60 [時間] 60 [時間]	1.5
1時間30分00秒	[時間]	1-30'00"

・計算結果の時間表示は、**[時間]** を押すごとに "1.5" と "1-30'00" を交互に表示します。

時給 1,200 円で 7時間30分働いたときの 賃金は?	1200 [時間] 7 [時間] 30 [時間]	1'200. 7-30'00" 9'000.
1時間6分36秒	1 [時間] 6 [時間] 36 [時間]	1-06'36"
×) 5	[×] 5 [時間]	5.55
計) 5時間33分00秒	[=]	5-33'00"

[時間] **[%]** などを含む時間計算をすると、結果は10進数で表示されます。「時・分・秒」単位で表示させたいときは、**[時間]** を押ししてください。

入力範囲

時 MW-C20Cの場合は7桁、MW-C8CやSL-300Cの場合は5桁まで入力できます。小数値やマイナス値も入力可能です。
 分、秒 0から99までの数値が入力可能です。小数やマイナスの数値は入力できません。

計算範囲

MW-C20C: -9999999時間59分59秒~9999999時間59分59秒
 MW-C8C、SL-300C: -99999時間59分59秒~99999時間59分59秒

画面に"E"と表示されたら (計算エラー)

次のような場合は計算エラーとなり、画面に"E"マークが表示されます。**AC** を押すと、計算できる状態に戻ります。

- ありえない計算をした ($\sqrt{-4}$ (SL-300C) や $6 \div 0$ など)
- 計算結果が本機の計算範囲である桁数を越えた
 MW-C20C: 整数12桁 (-1兆 < 数値 < 1兆)
 MW-C8C、SL-300C: 整数10桁 (-100億 < 数値 < 100億)
 - 計算エラーのときに表示される数値は概算(概数)です。
 例: "E" とともに "1.23" と表示されたときは、MW-C20C (12桁) の場合は約 1.23×1 兆、MW-C8CやSL-300C (10桁) の場合は約 1.23×100 億を表します。