

強力磁石で
簡単取付

屋外でも
使える耐候性

仕様
●外形寸法(約): W88×H88×D15 (mm)
●質量: 約140g
●付属品: 取付用結束バンド2本(約300mm×5mm)

付属の結束バンドで
センサーライトへ取付け!
**4つの磁石で
ガッツリ固定**



**鉄製のドアや倉庫、
角柱などに設置可能!**
●耐候性結束バンド 300mm×2本付属

**取付可能
センサーライト重量
1kgまで**

(ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)




ELPA ESL-MG

オーダーNO. 1849-7

当社センサーライトのクランプ取付対応機種にご使用
いただけます。(ESL-W1201AC/W2001AC/W2801AC
には使用できません。)



取付け方法 ※必ずセンサーライト本体にしっかりと取付けてください。



①センサーライトと本製品の通し穴に
付属の結束バンドを通します。
②結束バンドに緩みがないように
しっかりと締め付けます。
③結束バンドの余分な部分を
切り取ってください。

△ 使用上のご注意 ●落下しても事故の起こらない場所に設置してください。●取付可能なセンサーライトの
重量は1kgまでです。●センサーライト本体に結束バンドで取り付けできない場合は使用
できません。●取り付け面は凹凸のない場所を選び、ほこり・油・水分をよく拭き取ってから取り付けてください。●必ず
平面上に4つのマグネットがしっかり密着する形で設置してください。●以下のような状態・場所には取り付けな
いください。【落下によるけがの原因】・大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)がかかる場所 ・風速20m/s以上の風が吹く場
所 ・大きな振動や衝撃のかかる場所 ●AC電源を使用するセンサーライトに取り付ける際は以下のことにご注意ください
。・電源コードが歩行者の足に引っ掛かる恐れのないように設置する ・本体が電源コードを引っ張る形にならない
ように設置する。●マグネットをパソコンなどの電子機器、磁気カードなどに近づけないでください。●本品はセンサー
ライト用マグネットです。それ以外の用途には使用しないでください。●取り替え用の結束バンドは耐候性のものを使用
してください。●取り外すときは、取り付け面にキズが付かないようにご注意ください。

※ホッチキス止めをしておりますので、開封の際、取扱いには十分ご注意ください。
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換
いたします。それ以外の責はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社
〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
【お客様窓口】 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159



紙 パック
MADE IN CHINA
A1151016A