

お買得

10枚入

ELPA  
SOP-210

各社共通

# 取付けかんたん！ そうじ機用紙パック

適用メーカー **パナソニック(ナショナル)**  
**日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC**  
富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子  
ダカス(大宇)・マツバラ・イワタニ・日本サムスン・ヤマゼン・ハイアール **用**

お買得  
**10**枚入

間違えにくい  
**1**方向取付け!

お買得  
**10**枚入

花粉 ダニ も  
しっかりキャッチ!!


2層紙パックの構造

セット方向が  
いつも同じ


お買得  
**10**枚入

### 特長

- 1 取り付け方向がいつも同じなので取り付けミスが少ないNEWタイプ!
- 2 ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。
- 3 コンパクトなので取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。
- 4 吸込口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。
- 5 ハイパワー対応
- 6 特殊繊維を配合した安心の2層構造により細かいゴミもしっかりキャッチします。



### 2層紙パックの構造



包材の材質  
PP  
(ポリプロピレン)

※ゴミを出すときは、自治体の区分にしてください。

オーダーNo. **1639-7**



※仕様及び外観・外表は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※商品の適合性と品質には万全を期しておりますが、万一ご使用になれない場合は、ご使用掃除機のメーカー名と機種名をご記入の上、下記までお送りください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

MADE IN CHINA

IT1004C

4つの安心

- 殺虫剤等は使用してません
- ハイパワー対応
- 排気循環式掃除機にも対応
- 19社共通タイプ

### ご注意

- ※つぎの物は吸わないでください。
- 針や押しピン、ガラスなどの鋭利なもの
  - 水などの液体や湿ったゴミ
  - タバコの吸殻などの火気類

### お願い

- 吸引力が弱くなったり掃除機のゴミサインが点灯している場合は、紙パックを交換してください。
- モーターや掃除機本体を破損する恐れがありますので紙パックは必ず取り付けてご使用ください。
- 直射日光を避け、小児の手の届かない所に、できるだけ包装用袋に入れたまま保管してください。
- 紙パックは使い捨てですので、繰り返しの使用はおやめください。

### ご使用方法

紙パック本体にセットの方法が表示しておりますので、よく読みのおうえ、ご使用ください。

### 適用紙パック品番

下記の紙パック品番を用いる掃除機にご使用いただけます。

パナソニック(ナショナル)		
L型	M型	LM型
AMC-P1	AMC-S2	AMC-K2
AMC-DP1	AMC-HC10	AMC-NK2
AMC-DP2	AMC-DS2	AMC-K5(※)
AMC-NP2	AMC-NS2	AMC-NK5(※)
	AMC-NC2	
	AMC-ZC5	
	AMC-S5(※)	
	AMC-NC5(※)	
※排気循環式掃除機では、紙袋を手で開いてからご使用ください。		
日立	東芝	サンヨー
GP-55F	VPF-2	SC-P2
GP-60F	VPF-4	SC-P3
GP-62F	VPF-5	SC-P4
GP-70F	VPF-6	SC-P5
GP-75F	VPF-7	SC-P6
GP-80F	VPF-21	SC-P6N
GP-82F		SC-P16
GP-110F		SC-P14
GP-150F		SC-PX17
GP-200F		SC-P15
GP-2000F		
三菱	シャープ	小泉
MP-2	EC-05P	KCP-5001HI
MP-3	EC-15P	KCP-5002MI
MP-5	EC-05PN	KCP-5003NA
MP-5A	EC-06PN	KCP-5004SA
MP-7	EC-15PN	KCP-5005SH
MP-9	EC-16PN	KCP-5006TPO
NEC	富士通ゼネラル	マルマン
CL-3P	ECP-36S	CP-11
CL-4P	ECP-58S	CP-22
CL-6P	ECP-62S	
	ECP-64S	
ピエリア	ツインバード	ダカス(大宇)
DCP-2	TC-4770	DKP-1
LG電子	マツバラ	イワタニ
PB-20V	MPS-51	IEC-P5A
日本サムスン	ヤマゼン	ハイアール

- 業務用・ハンディタイプ・タテ型掃除機には使用できません。
- 排気循環型の掃除機や袋が開きにくい場合はセット前にあらかじめ袋を手で開いてからご使用ください。