

注意 安全に正しく組み立ててください。
 ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
 ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
 この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。




注意 ① 取り付け作業の際は、キャスターの
 ストッパーを「止め」にしてください。

上部フレーム


部品明細

取り付け方

取付例




② ネットフレーム × 1枚



③ 六角レンチ (4mm) × 1本



④ 六角穴付きボルト (M6 L=35) × 9本 (予備1含む)



⑤ フランジナット (M6) × 9本 (予備1含む)




上部フレーム用 可動棚

取付図



部品明細

① 棚板 × 1枚



② ブラケット × 2本



③ 高ナット × 4本



④ 六角穴付きボルト (M6 L=15) × 8本




⑤ 六角レンチ (4mm) × 1本



取り付け方


1 ブラケットを取り付けます。

⑤ 六角レンチを使用します。




壁面使用の場合…
 外側の穴を使用します。

中央使用の場合…
 外側から4番目の穴を使用します。



2 棚板を載せます。



上部フレーム用 テント(中央用)

取付図




部品明細

① テントフレーム × 2個




② ファブリック(中央用) × 1枚



取り付け方

1 上部フレームにテントフレームを差し込み、ファブリックを被せます。



上部フレーム用 テント(壁面用)

取付図



部品明細

③ テントフレーム × 1個




④ ファブリック(壁面用) × 1枚



取り付け方

1 上部フレームにテントフレームを差し込み、ファブリックを被せます。



最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。