

# アルミブラインド『ティオリオ』取扱説明書

## ●取扱注意 お取り付けになる前にお読みください。

- ・取り付けの際、部品等の落下にご注意ください。
- ・付属部品のビスは木部専用です。木部以外(石膏ボード・コンクリート・鉄板等)への取り付けはできません。
- ・下地の木部の厚さは1cm以上必要です。
- ・屋外や浴室等、湿気の多いと事では使用できません。一部のスチールを使用箇所にサビが生じる恐れがあります。

## ●取扱注意 ご使用になる前にお読みください。


- 【警告】**・お子様をブラインドで遊ばせないようご注意ください。コードが首や体に巻き付くなどして、思わぬ事故を招く恐れがあります。  
**!**  
 ・火のそばでは危険ですので使用しないでください。コード類が溶けたり燃えたりして危険です。
- 【注意】**・ブラインドに物をかけたりぶら下がったりしないでください。  
 ・スラット(羽)の間に手や顔を入れないでください。  
 ・風が強いときはブラインドを上げるか窓を閉めてください。  
 ・ブラインドに衝撃(物をぶつける、振り回す等)を与えないでください。  
 ・ブラインドは分解しないでください。  
 ・長時間油等が付着すると塗装が剥離することがあります。  
 ・ブラインドの上(下)げは必ずスラット(羽)を水平にした状態で行ってください。

## ●セーフティージョイントについて

製品コードの下部についておりますセーフティージョイントは操作コードがお子様の首や体に巻きついた場合、危険を回避する為に、操作コードを分離させるための部品です。

### 使用方法

- ・セーフティージョイントに力がかかったり、セーフティージョイントの近くを持って操作すると、セーフティージョイントが外れます。セーフティージョイントが外れた場合は、そのまま使用せず再びはめ直してからご使用ください。



## 保証書

当社製品は厳正なる品質管理及び検査を経てお届けしております。お客様の正常な使用状態で万一、故障した場合は、保証記載内容(下記)により弊社又は、お買い上げ店が承ります。

1. お買い上げ1年以内に正常な使用状態において万一故障した場合には、無料で修理致します。  
下記の弊社営業、又はお買い上げ店にお問合せください。
2. 次のような場合、保証期間内でも有料になります。  
(ア) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。  
(イ) 天変地異(火災、地震、水害等)による故障及び損傷。  
(ウ) 特殊環境(極度の湿気・薬品のガス・公害・塵・埃等)による故障及び損傷。


製品改良の為、予告なく仕様を変更することがありますので予めご了承ください。

**タチカワブラインドグループ  
立川機工株式会社  
ティーケーウィンドウズ事業部**

事業部 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-3 Tel. 03-3370-6871  
大阪営業所 〒531-0071 大阪府大阪市北区中津2-3-5 Tel. 06-6372-1625

2013.3

## ●部品名称




- ①ヘッドボックス
- ②ブラケット
- ③ストッパー
- ④スラット(羽)
- ⑤昇降コード
- ⑥アイコライザ
- ⑦チルトポール
- ⑧ラダーコード
- ⑨ボトムレール
- ⑩セーフティージョイント


## ●取り付け方法

### 1. ブラケットを取り付けます。


天井付けの場合



正面付けの場合



カーテンレールに取り付ける場合




## ●付属部品

製品幅	ブラケット	ビス	レールビス
130cm以下	2個	4個	2セット
131cm以上	3個	6個	3セット

## ●取り外し方法

マイナスドライバーをスライドブロック切り欠きから差し込み、ツメ部を上に少し押しながら手前に引くと取り外せます。




## 【注意】

この際、ブラインドが落下しないよう、必ずしっかり製品を押さえながら取り外しを行ってください。

## ●操作方法


### 1. 開閉操作

- ・チルトポールを回転すると、スラットの角度調整ができます。




### 2. 升降操作


- ・昇降操作は、スラットを水平にした状態で行ってください。
- ・昇降操作は、必ずアイコライザを持ち操作してください。



降ろす時



上げる時



・アイコライザを内側斜め下に少し引き、そのままコードを緩めると下降します。

・アイコライザを下に引くと上昇し、コードを軽く外側に動かすと止まります。

## ※ブラインドが降りないときストッパーが解除できないとき

商品出荷時には昇降コードが強く引かれてストッパーが固定されています。アイコライザを引きながら、昇降コードを1本ずつ下に引くと、ストッパーが解除されて通常通りに操作ができます。

## ●お手入れ方法

- ・日頃のお手入れは、羽バタキ等でほこりを落としてください。
- ・油気のかかる所ではこまめにお拭き取りください。
- ・汚れのひどい時には中性洗剤(食器・食用品)を各洗剤の表示通りお使いください。その後は必ず水拭きをしてください。