

ScaleStyle

品番 20258

かんたんデジタルはかり
台型 5kg EDS-05K

最大
計量
5 kg

風袋引き機能(0表示)

バックライト機能

オートOFF機能

用途

DIYやキッチンで食材の計量などに使いやすい！

【取引証明以外用】本品は、ご家庭で使用していただくためにつくられたものです。
品物の売買取引や、公にその物の目方を証明する場合には使用できません。

使用方法

通常計量



計量皿に何も載せていない状態で電源をONにしてください。



表示部に「0.0」と表示されてから計量皿に載せてください。
※計量物はできるだけ計量皿の中央に載せて計量してください。



表示される数値が安定し止まったら数値を読み取ってください。

風袋引き機能(0表示機能)

風袋(計量物を入れる容器)の重さを差し引き「0」として計量物だけの重さを計量することができます。

- ①計量皿に何も載せていない状態で電源をONにしてください。
 - ②表示部に「0.0」と表示されてから容器を計量皿に載せてください。
 - ③「ZERO/ON」ボタンを押して「0.0」と表示させてから計量物を容器に入れて計量してください。
- *0g表示中に軽い計量物(粉など)をゆっくり載せたり少しづつ載せると表示が変わらない場合があります。少し多めに載せ、後から減らしてください。
- *容器の重さと計量物の重さの合計が5kg(最大計量)を超えると「Over Load」と表示されます。速やかに計量物を降ろしてください。

バックライト機能

使用時にバックライトが点灯します。使用しない状態が約7秒をすぎるとバックライトはいったん消えます。

オートOFF機能

電源がONのまま何もせず約1分をすぎると自動的に電源がOFFになります。