

Heatproof  
Mini  
KAKU-KOBACHI  
Silicone Lid  
耐熱ミニ角小鉢3個セット  
シリコーンフタ



オープン用



電子レンジ用

## ⚠ 注意

直火は使用できません

※フタをはずしてオープン、電子レンジ可

## 取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

## お手入れの方法

- △ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。
- △ やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思ぬときに破損する原因となります。



製品についてのお問い合わせ先

HARIO株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-3

フリーダイヤル 0120-39-8208

<https://www.hario.com>940507  
MKK-SI-2024 説明書 1910

## お取扱い上の注意

- △ 電子レンジ・オーブン以外の加熱器具は使用しないでください。
- △ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱いください。
- △ お子様がご使用になる際は、取扱い上の注意をご指導の上、一人では扱わせないようしてください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。

●ご使用前には洗浄してください。

- ビビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思ぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- ガラス本体が熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置くと、急激な温度変化により破損する場合があります。おやめください。
- 生産の工程上、ガラスに線(筋)のような痕が残っていることがありますが不良ではありません。
- 破損した際のお取扱いは、ケガしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。
- フタをつかんで持ち運ぶことは、絶対にしないでください。ガラスが抜け落ちる場合があります。
- フタは完全密閉できるものではありませんので、傾けたり倒したりすると中身がこぼれることができます。ご注意ください。
- フタは色素の濃いものや匂いの強いものを入れて保存することで、色素沈着や匂い残りする場合があります。ご使用後は早めに洗浄してください。

## 電子レンジ・オーブンでのご使用上の注意

突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象)。

- △ 電子レンジ・オーブンから取り出す際は顔などを近づけないでください。



電子レンジ加熱の際はフタをずらす

●突沸現象については、弊社ホームページwww.hario.comをご参照ください。

●電子レンジ加熱の際は、フタを外すか、すらすして乗せるようにしてご使用ください。

●外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。

●空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。

●ご使用の際は、お手持ちの電子レンジ・オーブンの取扱説明書をよくお読みください。

●加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いもの上には置かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。

●オープンでご使用の際は必ずフタ、製品に貼付しているシール類を外してください。

## 冷凍保存についての注意

- 冷凍保存の際、食品が凍ると体積が増え、ガラスを押し折げる力が働いて破損しやすくなります。
- 液体の冷凍はしないでください。(例:味噌汁、コンソメスープ、だし汁、スープストック、牛乳、ジュース等)
- ごはん、おかゆの冷凍はおやめください。ごはんは、水分が多く含み、凍ると予想以上に体積が増えます。※但し、ごはんの場合は軽くにぎり「おにぎり」状にしてガラスの側面と隙間ができるようにすると冷凍できます。
- カレー、ホワイトソース、ミートソース、トマトソース、ポタージュスープなどは冷凍できますが、詰めすぎや満杯の状態での使用はおやめください。

## 材質のご案内

フタ : シリコーンゴム (耐熱温度180°C)  
※フタをはずしてオープン、電子レンジ可●フタ:ベトナム製  
●ガラスピール:日本製

ガラスピール : 耐熱ガラス (耐熱温度差120°C)