

外形寸法図

FX-1200CT / FX-700CT / FX-500CT FZ-1200CT / FZ-700CT / FZ-500CT

単位 : mm

* : 床下ひょう量金具位置 (穴中心)

各番号の説明》

- ①床から皿迄の高さ
- ②足コマの穴の位置
- ③足コマのサイズ
- ④足コマのシャフトの長さ
- ⑤足コマのネジの規格
- ⑥皿の位置
(前・上から見た皿中央の位置)

