


# L-KIT754/774

## マイクロSCOOP (PC用)

本セットには、右記の製品が入っています。  
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。  
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの  
取扱説明書をご参照ください。



### 【明細表】

#### L-KIT754

L-836	USBカメラ
L-600-12	レンズ
L-803	フレキシブルアーム

#### L-KIT774

L-836	USBカメラ
L-600-35	レンズ
L-803	フレキシブルアーム

## 組み立て方法

### 1 アームの設置

フレキシブルアームを作業台等に設置します。  
クランプを作業台に固定し、アーム固定ネジを  
緩めてから、アーム本体をクランプに差し込みます。

詳細は取扱説明書をご参照ください。




### 2 カメラとレンズの接続

カメラ、レンズの保護キャップを  
外し、ねじ込んで接続します。



### 3 カメラ・レンズの設置

アーム先端のカメラネジ (オス) に、  
カメラ側のカメラネジ (メス) を接続します。



### 技術的なお問い合わせ

#### ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hazan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン](#) [通信販売](#) [検索](#)

## ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024