

シンクユニット [PN]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。



サカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No. 447 5J-A

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 各種配管の接続は確実に行って下さい。不完全な状態では、油漏れや水漏れの原因となります。
2. この製品のステンレスシンク槽にバッテリー液、シンナー、湯、水、潤滑油以外の物は投入しないで下さい。腐食や亀裂の原因となります。
3. シンク槽内の底面に重量物を載せたり、物を置いてハンマー等でたたく等の衝撃を与えないで下さい。破損や事故の原因となります。
4. 湯を出す際、熱湯に直接触れたり、振りかかったりしないよう十分注意して下さい。
5. シンク槽内には使用用途に合った物以外は流さないで下さい。
6. 廃油ユニットや循環ポンプユニットを備え付ける場合は、溶接機やグラインダー、電気ドリル、ボール盤等火花が発生しやすい機械器具の近くに設置しないで下さい。火災や爆発の原因となります。
7. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
8. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直し、はめ直しをして下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
9. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
10. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
11. この製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。
12. 本体と床面等にガタツキがあるときは、アジャスターで調整し水平の状態で使用して下さい。
13. シンク底面の等分布耐荷重(全体に均等に物を置いた場合)は 30kg
 バース受の等分布耐荷重(全体に均等に物を置いた場合)は 35kg
 積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

14. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. プレーキオイル等が振りかかった場合は速やかに拭き取って下さい。腐食の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. ハイグレードの製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
6. 製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
7. 鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。(有料となります。)
8. キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
9. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。