

ラバーマット
なのに

洗濯機で丸洗いOK!

耐久性抜群の素材を使用しているため、洗濯機を使っての丸洗いが可能です。

ご家庭の洗濯機でマットを洗う事に抵抗のあるお客様には、デッキブラシでのこすり洗いやシャワーでの水洗いをオススメします。



お手入れ方法

洗濯機をお使いの場合

- 洗濯機またはタンブル乾燥機をご利用になる場合は必ずメーカーの取扱説明書の指示に従ってください
- 他の衣類等と一緒に洗わないでください

下記の選択表示に基づいてお手入れをおこなってください。



水温 40℃以下で
洗濯機による洗濯可



タンブル乾燥可。
但し低温に限る



漂白不可



ドライクリーニング
不可

デッキブラシ等で水洗いを行う場合

・軽度の汚れ



掃除機でパイルの中に取り込んだ埃・砂を吸い込んでください。

・中度の汚れ



ホースを使用頂き、少し強めの水又は 40℃以下の温水でマットを洗ってください。

・強度の汚れ



マットに中性洗剤を少量かけ、デッキブラシで軽く擦ってください。洗剤は、十分に洗い流してください。お手入れの際は水または 40℃以下の温水をご使用ください。

・乾燥方法



物干し竿などに斜め干しをしてください。角の部分から水が落ち、早く乾燥します。乾燥させる際は、直射日光を避け陰干しで十分に乾燥してからご使用ください。