


屋外用
取付け自由自在！ どこでもセンサーライトソーラー NO.ASL-093
取扱説明書


1. ご使用上の注意

- ①本器は防雨構造ですが防水構造ではありません。通常の雨には耐えますが、豪雨、台風等の大量の雨には耐えません。直接雨のかからない太陽の光が当たる軒下に取り付けることをおすすめします。※水が入り故障する恐れがあります。
- ②どこでもアームで巻きつけ取付ける場合は、本器が風等で振らつかないようしっかりと固定してください。
※センサーが誤作動して電池の消耗が早くなります。
- ③取付け場所は、もし落下しても安全な場所に取付けてください。
※落下して事故や損傷の恐れがあります。
また落下による機器の破損やトラブル等の一切の責任を負いかねます。
- ④取付け場所は、カーテン、洗濯物、木、エアコンの室内外機、車の通る道路等の近くには取付けないでください。
※センサーが誤作動して電池の消耗が早くなります。
- ⑤LED球を直視しないでください。※目を傷める恐れがあります。
- ⑥どこでもアームのアーム部分を同じ位置で繰り返し曲げないでください。※折れる恐れがあります。
- ⑦本器を分解や改造しないでください。※故障の原因になります。

△注意 下図のような取付け場所、取付け方は誤作動、故障、事故の原因になります。




①豪雨などの大量に雨が当たる時や場所!
※長期間使用する場合は太陽の光が当たる軒下に取付けます。



②風で揺れるような取付け!
※しっかりと固定します。




③本器の下に車や人がいる場所!
※落下しても安全な場所に取付けます。



④カーテン、室外機、木、道路の近くの場所に取付け!

2. 部位説明

①本体



※可動範囲以上に無理に回すと破損します。

- ①本体 台座および中央リングは左右360°可動します。台座の底の磁石で鉄材に貼り付けます。
- ②どこでもアーム 台座の底にあるどこでもアーム用ネジ穴にネジ込み使用します。
- ③付属 金属プレートは木材の壁等に取付けネジで取付け、台座の底の磁石で貼り付けます。
コンクリート用プラグはコンクリートの壁への取付けに使用します。
※木材の壁はφ3mmの下穴、コンクリート用プラグを挿入するにはφ6mmの下穴をドリルで開けてから取付けネジを締め込みます。

②どこでもアーム



③付属

