


パールウォーター装置図



水栓レバー全開時に  
標準になるように  
止水バルブで  
調整をお願いします

パールウォーター前面パネル

