

安全にお使いいただくために

- ・集会用テントは、日よけ、小雨よけ用など短時間イベントなどを目的として作られたものです。決して常設にしたり強風や大雨、雪時には使用しないで下さい。
- ・集会用テントを取扱いの際は足元に落としたり、広げたり、たたんだりする際に手や指を挟んだりして、ケガをする恐れがあります。作業の際は商品をしっかりと持ち、二人以上で作業をして下さい。
- ・移動の時や設置の時は、引きずらず持ち上げて下さい。フレームに疵がついたり、天幕がすり切れたり、穴があいたりする原因になります。
- ・テントを設営する前には、部材に破損箇所や欠損箇所がないかよく点検し、あった場合にはご使用にならないで下さい。
- ・各部の構成をよく把握し、組立て順序に従って正しく取り扱って下さい。
- ・撤去の際には、組立てと逆の順序で必ず行い、周りの安全を充分確かめ、人や器物に損傷を与えないでください。
- ・組立て設置及び、撤去に際しては、安全の為、手袋を着用して下さい。
- ・テントの設置場所は周囲から物が倒れてきたり、落下する恐れのない場所を選んで設置して下さい。
- ・製造者の許可なくして修理、または改造をしないで下さい。

部品の交換について

- ・パイプなどに破損や欠損箇所が出れば速やかに部品を交換して下さい。（部品については交換したい部分をよくご確認の上、販売店にお問い合わせ下さい。）
- ・各部の折りたたみ可動部は、ボルト、逆戻り防止ナットを使用しています。メンテナンス工具を使用すれば簡単にパイプを取り外すことができます。
- ・部品を外す前に、その周りの部材や取り付け状況を正確に覚えてから交換を始めて下さい。間違った取り付けをしますと正常に立て上げができなくなります。

天幕のお手入れ

- ・使用後は汚れや水分を落として、完全に乾燥させて下さい。
- ・保管は、直射日光を避け、湿気が少なく、風通しのよい場所に保管して下さい。
- ・天幕の汚れがひどくなると、美観を損なったり、耐候性、耐久性が悪くなります。定期的には中性洗剤と併用して水洗いをして下さい。（洗うサイクルは、使用回数と使用条件により汚れ過多が違うので2～3回の使用を目安にして下さい。）※シンナーやベンジンなどは素材や生地を傷めるので絶対に使用しないで下さい。

日常の管理とお手入れ

- ・テントのフレームは必ず折りたたんで安全な場所に保管して下さい。乱雑にしますと骨組み自体の重みでパイプの折れ曲がりや損傷の原因になります。
- ・次回使用する時は、再度説明書をよく読んで組立てて下さい。

廃棄について

- ・フレーム及び天幕を廃棄される際は、必ず廃棄物処理法、都道府県条例に従い、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

免責事項

- ・製品の品質管理及び出荷に際しましては万全を期していますが、万が一人为的ミスによる出荷間違い、運搬中の破損製品の故障等による使用不能から生ずるいかなる二次的損害(金銭・時間・信用の失墜・関連費用)等に対して当社は一切責任を負いません事ご了承下さい。
- ・お客様による製品の取扱いミス及び管理上の不注意等による破損、その他の事故、災害、自然災害(第三者に対するも含む)等に対して当社は一切責任を負いません事ご了承下さい。



限りなく価値創造を目指す。
株式会社 越智工業所

〒799-1522 愛媛県今治市桜井2丁目7-90
TEL:(0898)48-5651(代) FAX48-8626 E-mail: info@kok-no1.co.jp

2020年9月14日改定