



USB 充電式

綺麗な人の美肌新習慣

肌に優しい



ニッケルフリー

刃が直接肌に触れない回転内刃で、肌を傷つけず、剃った後のヒリヒリ感もありません。

全身



O



K

足・腕・脇・フェイス・ビキニゾーン・えりあし等、全身のうぶ毛処理が可能です。


メイクしたままOK うぶ毛カットで肌色UP

ワントーン明るく、化粧なじみ◎
シェービングクリームや水など必要なし



※メイクの上からお使いになる場合は、使用後に先端部分（シェイバー部）をキレイにすることをおすすめします。

USB 充電式



気付いた瞬間、瞬時に処理。
充電式なのでどこでも持ち運ぶことができます。
フル充電15分で40分使える。
ワイヤレスで使い勝手抜群。

※充電しながらのご使用及び充電完了後でもUSBコードを繋いだ状態ですと、バッテリーの消耗が早くなるためお控えください。



ミニサイズ

コンパクトで便利、
バッグに簡単収納。



ファッショナブルな外観

リップスティックのようなお洒落なデザイン。
人に気付かれず、気軽にどこでも使えます。

水洗い可能



先端部分のみ水洗い可能。
ながくキレイにご使用いただけます。

※水洗い後は水気を拭き取って
しっかり乾燥させてください。

セット内容



本体

掃除ブラシ

USBコード

※ACアダプターは付属していません。

使用方法



- ① 本体のキャップを外します。
- ② 本体中央の電源スイッチを矢印の方向にスライドし、電源を入れます。電源がONの場合LEDライトが点灯します。（電源が入らない、もしくはLEDライトが点灯しない場合は充電してください。）
- ③ 本体先端のシェイバー部をお手入れしたい箇所当て、ゆっくりと円を描くように動かします。

保証期間

ご購入日より6カ月間。