

UVC 消毒器

ユーザー共通マニュアル




作動中は目に当てないでください。
直視は絶対におやめください。

主な製品仕様


項目	仕様		
タイプ名	携帯式口紅タイプ 深紫外外消毒器	携帯式USBタイプ 深紫外外消毒器	ハンディタイプ 深紫外外消毒器
型式	SY07-03	SY07-02	SY07-05
主要波長	270nm±5nm	270nm±5nm	270nm±5nm
一般的消毒距離	約15mm	約15mm	約100mm
光強度目安	1500mJ/cm ² 20mm距離 2秒	2000mJ/cm ² 40mm距離 2秒	2000mJ/cm ² 50mm距離 1.5秒
使用温度範囲	10°C~40°C	10°C~40°C	10°C~40°C
深紫外LED寿命	10000時間	10000時間	10000時間
充電時間	2時間	2時間	1時間
寸法	22x22x98 (mm)	26x22x98 (mm)	210x120x60 (mm)
外観写真			
同梱内容	本体	本体	本体
	USB接続ケーブル	USB接続ケーブル	充電池
	マニュアル	マニュアル	マニュアル
	充電器なし	充電器なし	充電器

製品説明(各部の説明)

・口紅タイプ



・USBタイプ



- ①マイクロUSB充電部
- ②時間調整
- ③電源/スタートキー
- ④LEDディスプレイ
- ⑤照射面

・ハンディタイプ

- ①光源部ユニット
- ②押しボタンスイッチ



充電器 充電池

取扱説明書

・口紅タイプ



製品到着後、フル充電してください。



電源ONスイッチボタンで動作します。
動作時間は90秒で切れます。

再度ONスイッチを押すと停止します。
動作中は青いランプがつき、電池が少なくなると点滅します。充電中は点滅します。

・USBタイプ



製品到着後、フル充電してください。
ディスプレイに充電状態が表示されます。



「電源/スタートキー」を押して点灯させ、
電源を入れます。(3回電源キーを押して
ください) キーを押し続けない場合は、
数秒後に自動的に元のシャットダウン
状態に戻ります。



「電源/スタートキー」を2回押すと深UV
を発射できます。必要に応じて、側面の
「清潔装置キー」を押してください。
+側を押すたびに1秒ずつ増加します。
-側を1回押すと、1秒短縮できます。
ボタンを長押しでも機能可能です。
可能可能な範囲は1秒から240秒です。
ディスプレイに充電状態が表示されます。

・ハンディタイプ



充電池を光源部にセットしてください。
押しボタンスイッチで動作します。
スイッチを離すと止まります。

・重要

「電源/スタートキー」を押すと動作しますが、照射が必要な照射面は光出口から15mm~50mm程度離してください。照射容量1500~2000mW/cm²以上になるよう照射ください。最大の効果が得られます。
本体のPowerが異なりますので、ご注意ください。

安全にお使いになるために

警告 下記の事項を守らないと、大きな事故のもとにあります。

- (1) 分解・修理・部品交換等は絶対に行わないでください。
曲げたり、薬品にさらしたりすると破損の原因となります。
- (2) 使用中に衝撃等与えないでください。
- (3) 濡れた手ではさわらないでください。感電のおそれがあります。
- (4) お子様の手に届かないところに保管ください。
- (5) 照射による副作用を避ける為に高温または低温環境下での長時間のご使用をおやめください。
- (6) 付属のケーブルを使用してください。長期間使用しない場合は3ヶ月ごとに充電してください。
- (7) この製品は防水仕様ではありません。湿気のある所には置かないでください。
- (8) 照射面は直視しないでください。

アフターサービス

保証書

モデル番号	
ご購入日	
購入店名	
お名前	
ご住所	
お電話番号	

インテックス株式会社 <http://www.infexs.com> TEL 03-5281-8282

保証期間はご購入日より1年間有効です。

販売店と購入日をご記入ください。

1年間の保証サービスです。

下記は保証対象外です。

- ・不適切な使用による製品の損傷。
- ・通常の使用による製品の経年変化または摩耗。
- ・改造や無許可で修理した場合。
- ・保証書に購入店・購入月日記載がない物。
- ・使用温度範囲を超えた使い方による損傷(高温、腐食等)
- ・異常な外圧による故障(落下、粉砕、衝突、衝撃)
- ・火災や不可抗力による損傷。(洪水、火災、地震等)

この製品と保証書を購入先に提出してください。
保証は保証期間内で有効です。

◆故障かなと思ったら

製品が動作しないとき

- (1) デバイスの電源が入っていることを確認ください。
- (2) バッテリーが正常であることを確認ください。
バッテリーが充電されていない: 同梱の充電ケーブルで充電をしてください

◆修理サービス

修理サービスを受ける場合、保証書を添付してください。
保証書または、無償保証期間を過ぎた商品については有料サービスにて対応させていただきます。修理代・輸送代はお客様にてお負担いたします。