


水と塩で作る次亜塩素酸水生成器

ジア ポケット
Z!A pocket取扱説明書
(保証書付)

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に本説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
尚、本書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。
※本製品を他の方にお譲りになる場合は必ず本書も合わせてお渡しください。

製品保証書

本書は保証期間内に取扱説明書・貼付ラベルなどの記載内容に従い正しいご使用のもとで故障した場合に、本書記載内容に沿って保証修理をさせていただくことをお約束するものです。保証をお受けになる時は、販売店へお申し出いただき、製品と本書を必ずご持参ください。販売店以外では保証できませんのでご注意ください。また、本製品をオークションなどで購入された場合は、保証の対象外になりますことをご了承ください。

製造番号	
ご購入日	西暦 年 月 日
お名前	
ご住所	〒
電話番号	
販売店名	
製品保証期間	購入日より1年間

※本書は一定期間内の無償修理の提供を目的とするもので、お客様の権利を制限するものではありません。

ご使用上の注意

警 告

危害や人害(死亡や重傷を負う恐れ)を生じる可能性がある内容

- 連続して次亜塩素酸水を生成すると、ボトル内部の圧力が上がり破裂や水漏れを起こす場合があります。3回連続で次亜塩素酸水を生成する場合は、一度キャップを開けてご使用ください。
- 火気・直射日光のある場所・炎天下の車内など、高温の場所での使用や保管・放置はしないでください。発火・破裂・発熱の原因となります。
- 火中の焼却はおやめください。
- 本体を加熱調理器具・食器洗浄器等に入れないでください。火災・火傷・感電の原因になります。
- 動作を行う場合は、必ず水のかからないところに行ってください。また、ベース部の水気やUSBソケット周辺の水気を拭き取ってから動作を行ってください。感電・ショート・発火の恐れがあります。
- ACアダプターにゴミなどがついている場合、よく拭き取ってからベース部のUSBソケットに差し込んでください。
- ベース部は防水ではありません。水洗いはおやめください。感電・ショート・発火の恐れがあります。
- 乳幼児が手の届く場所には置かないでください。取り外しができる部品の誤飲など、事故やトラブルの恐れがあります。
- ベース部やボトルの分解・改造は絶対におやめください。
- 次亜塩素酸水を塩素系洗剤や漂白剤・殺虫剤・酢酸・塩酸などと併用しないでください。有害な塩素ガスが発生する可能性があり、体調を損なう原因となります。
- 生成した次亜塩素酸水は飲料用ではありません。人体に対する安全性は確認されておりますが、誤って飲んだ場合は、念のため大量の水道水を飲んでください。目に入った場合は、念のため水道水で洗い流してください。
- 本体を破棄する場合は、かならずご購入の販売店または弊社にご相談ください。

安全のため必ずお守りください。重要事項です。
下記に示す事項は、製品を正しくご使用いただくとともに、
あなたや他の人の危害や損害を未然に防ぐためのものです。
※名称は「各部の名称」をご参照ください。

注 意

物的損害を生じる可能性がある内容

- 本製品をご使用の際は必ず清潔な水道水(飲料用)をご使用ください。汚れた水、濁りのひどい水は使用しないでください。故障の原因になります。
- 生成の際は、弊社商品「ジアソルト」、または混合物のない食塩をご使用ください。
- 本製品を使用した後は、ボトルを清水でしっかり洗い流し、乾燥させてください。洗いや乾燥が不十分の場合、腐食や故障の原因となります。
- 金属類に吹きかけた後は、布巾などで必ず拭き取るようにしてください。サビ・腐食の原因になります。
- 衣類やカーテンなどに吹きかける前に、色落ちしないか確認をしてから使用してください。
- キッチン用品や子ども用品など口に入る可能性のあるものは、吹きかけた後に拭き取りまたは洗い流しを行ってください。
- 誤ってボトル内の次亜塩素酸水を多量にこぼしてしまった場合は、きれいに拭き取るか水で洗い流してください。
- お湯は使用しないでください。本体の変形・破損の原因になります。
- ボトルに水を入れて凍らせないでください。本体の破裂・破損の原因になります。
- 本体を掃除する場合はベース部を水洗いしないでください。本体の故障の原因になります。また、シンナーやベンジン、ワックス等は使わないでください。
- ボトル本体を持ち運ぶ場合は、ボトルのキャップ・スプレー部がしっかりと閉まっていることを確認してください。
- 付属のACアダプター以外を使用しないでください。本体が故障する場合があります。
- 本製品で生成した次亜塩素酸水は、なるべく早く使いきってください。

次亜塩素酸水の有効塩素濃度について

本製品は「JIS規格」で定められている有効塩素濃度範囲に入るよう設計をしておりますので、安心・安全にご使用いただけます。

生成条件

- ・水量:180cc ・ジアソルト:1包
- ・1回の動作で生成される次亜塩素酸水の有効塩素濃度:30~70ppm
- ※使用する水質・水温等で数値が前後します。家庭用食塩を使用した場合、数値が前後します。

この有効塩素濃度で充分な除菌・消臭が出来ます。

■ 製品仕様

商品名	ジアポケット
型番	FLZ-18
実内容量	180cc
本体寸法 / 重量	直径97mm × 高さ260mm / 約215g
生成方式	電気分解方式
使用電源	ACアダプター 入力: AC100~240V 50/60Hz 0.2A 出力: 5.0V 600mA
付属品	ACアダプター / USBコード ジアソルトスタートーセット / 計量スプーン
本体材質	キャップ: ABS ベース: ABS ボトル: PC
梱包材料	箱: 紙 保護袋: PE
製造発売元	株式会社フラックス

製品保証規定


■本製品に、万一不備が生じた場合は、以下の場合を除き1年間に限り無償にて修理もしくは不具合部品の交換をいたします。
※本書は日本国内に於いてのみ有効です。

- ①本保証書の提示がない場合
- ②購入日・販売店名の記載がない場合
- ③お客様の不注意による破損やベースの分解・改造による故障の場合
- ④お買い求め後の輸送などによる破損の場合
- ⑤故障の原因が本製品以外の周辺機器による場合
- ⑥火事・地震・風水害などの天災による破損・故障の場合
- ⑦取扱説明書の指示に従わない使用による故障の場合
- ⑧不具合状態を確認できない製品の場合
- ⑨塩害・ガス害・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)で生じた故障及び損傷の場合
- ⑩一般家庭用以外(例えば業務用)にご使用による故障及び損傷の場合
- ⑪消耗部品の交換


※上記内容に起因する場合は保証の対象外とさせていただくことをご了承ください。
転居の場合は、事前に販売店にご相談ください。贈答品などで、本書に記入してある販売店に修理がご依頼できない場合は製造発売元へご相談ください。
お客様にご記入いただいた個人情報は、修理・アフターサービスにご利用させていただきますのでご了承ください。お客様の個人情報は適切に管理いたします。

〒231-0822
神奈川県横浜市中区本牧元町4-1
株式会社フラックス 電話:045-628-2125
※受付時間:10:00~17:00(土日祝祭日及び年末年始、夏季休業日等を除く)

本体



各部名称



商品名: ジアソルト
品番: FLZ-ST
50包入

[ジアソルト] は本製品取扱店や全国家電量販店でお買い求めいただけます。また、弊社ホームページからもお買い求めいただけます。

[FLAX ジアポケット窓口]
<http://www.flax.co.jp/zia-st>



ご使用の前に

分解と清掃・組立て

本製品をはじめてご使用になるときは、
清掃してからご使用ください。

①キャップ・スプレー・ボトルを緩めて各
部を外してください。(イラスト参照)

※プラスチック製品ですので、スチールタワシ
や硬いスポンジなど傷つきやすいものは使
用しないでください。シンナーやベンジン、ワ
ックス等は使わないでください。

※ボトル下部の電極ユニット(白い部分)は分
解できません。

②清掃後、ボトルを組み立ててください。

③スプレーを締めて、各部がしっかりと締
まっていることを確認してください。

※スプレーとボトルはしっかりと閉めてください。

水漏れの原因となります。

※ベースとボトルの間に水が残る場合がありま
すので、水気をよく拭き取ってからベースに
ボトルを乗せてください。



①ベース内部には電子部品が
内蔵されています。水にぬら
したり、水気がかかるところでは
は使用しないでください。



ジア ポケットの次亜塩素酸水はあらゆるシーンで活躍する
安心・安全の除菌スプレーです



まな板や三角コーナーなど
キッチン周りの除菌



お風呂場などの
カビ対策に…



ダイニングテーブルや
ソファなどの除菌



お部屋の
気になる臭いを消臭



お部屋に染み付いた
ペットの臭いを消臭



トイレなどの
臭いを消臭



ベビー用品などの
除菌にもOK



さまざまな細菌や
ウィルスを除去



タバコの
嫌な臭いを消臭




溜まってしまった
生ゴミの消臭

ご使用方法

はじめにベースとACアダプターを接続してください。


- ①マイクロUSBジャックをUSBソケットにしっかりと差し込んでください。
- ②付属のACアダプターにUSBジャックを差し込んでください。
- ③ACアダプターをご家庭のコンセント(AC100V)に差し込んでください。



ご使用方法

スイッチをタッチして次亜塩素酸水を作ります。

- ①ボトルに水を入れてください。 (約180ccになります)
- ②ジア ソルトを1包入れてください。
または家庭用食塩を入れてください。



キャップを閉めて、本体を軽く上下に振って各部
から水漏れないことを確認してください。


ボトルをよく振って入れた塩を溶かしてください。
※スプレーとボトルは強く閉めてください。水漏れの原因
となります。

※ベースとボトルの間に水が残っている場合があります
ので、ベースとボトルの水気をよく拭き取ってください。

ご家庭の食塩を使用する場合の目安	
粗塩の場合	付属品のスプーンすり切り1杯
細かい塩の場合	付属品のスプーン7分目


※ジア ソルトは1回の生成につき1包以上入れないでく
ださい。

※家庭用食塩は1回の生成につき計量スプーン1杯以
上入れないでください。



スイッチをタッチして3分間で次亜塩素酸水ができあがります。

- ③ベースのスイッチをタッチしてください。
※タッチスイッチとなります。



- ベースのライトが青く点灯します。
1回のスイッチ操作で、3分間動作します。
ライトが消えたら次亜塩素酸水生成完了
です。
- 途中で生成を停止する場合は、スイッチ
をタッチしてください。生成を停止する
ことができます。
- 生成中の泡の発生が少なくなってきた
と思ったら、ポット洗浄剤(クエン酸等)
を溶かし、1日放置してください。
- ※ポット洗浄剤のご使用方法に従い行なって
ください。
- 出来上がった次亜塩素酸水は、なるべ
く早く使いきることをお勧めいたします。

故障かな？と思ったら…

スイッチをタッチしても泡が見えない (ライトは点灯している)

- ◎ジア ソルトまたは食塩を入れていないと、生成時の泡の量が少なくなります。ジア ソルトまたは食塩を入れて生成してください。
- ◎生成するための電極にカルシウムが付着している可能性があります。ポット洗浄剤またはクエン酸を溶かした水を入れ、1日放置してください。カルシウムの除去をすることで、泡の発生を改善することができます。

ボトルとスプレーの間から水が漏れる

- ◎スプレーとキャップがしっかりと締まっていることを確認してください。
- ◎3回以上連続で動作させるとボトル内部の圧力が上がり、水漏れを起こす場合があります。1回の生成で使用してください。

スイッチがONにならない (ライトが点灯しない・すぐ消える)

- ◎本製品はベースとACアダプターを接続しないと動作しません。ACアダプターと接続した状態で使用してください。
- ◎ボトルの底面にある接点部が正しく接続されていないと動作しません。ボトルがベースに正しく収まるようにして、動作させてください。
- ◎接点部が汚れたり、異物が付着している状態では正しく動作しません。汚れや異物が付着していないか確認してください。

ベースは洗っても大丈夫ですか？

- ◎ベースは電子部品が内蔵されており、防水構造ではありません。水に濡らさないようにしてください。故障の原因となります。
- ◎お手入れを行う場合、水気をよく絞った柔らかい布で軽く拭く程度にしてください。水気がベース内部に入ると、故障の原因となります。
- ◎マイクロUSBジャック内部に水気が付着しますと誤動作を起こしますので、注意してください。特にボトルに水を入れる際やお手入れを行う際に注意してください。

洗浄用具は何を使用しても大丈夫ですか？

- ◎ベースは水気をよく絞った柔らかい布などをご使用ください。
- ◎ボトル下部の電極ユニットは分解できません。内部を軽くゆすぐ程度にしてください。

スイッチをタッチしてもライトも点かないし、生成もされない。 (USBケーブルも正しく接続されている)

- ◎ACアダプターとベースが正しく接続されているか確認してください。
- ◎上記のような誤作動を起こす場合、水気による故障も考えられます。この場合、保証期間内であっても有償修理となりますのでご注意ください。