## **サカエ連結キャリー**[SCR-700□] 樹脂台車 [SC-400□, SC-450□]


## 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいましてあり がとうございます。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項) について記載しています。ご使用前に、この説明書を よくお読みのうえ正しくお使いください。

また、この製品を末長くご使用いただくために、この 説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけております が、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談 室までご連絡ください。





お客様相談室 0120-575101 No. 462 06KA

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、 次の事項を必ず守って下さい。

#### ↑安全トのご注意

1. 製品の等分布耐荷重(荷台全面に均等に物を置いた

場合)は、 SCR - 700 150kg

> SC-400□ 100kg

> SC - 450□ 120kg

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。 それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の 恐れがあります。

- 2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。 転倒や転落事故の原因となります。
- 3. 斜面や凹凸のある場所でのご使用は避けて下さい。
- 4. 不安定な荷物や重量に偏りのある荷物は載せないで 下さい。
- 5. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキ が生じたときは、工具等で締め直して下さい。ゆる んだままで使用していますと、変形や破損及び転倒 などの原因となります。
- 6. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたま まで使用しないで下さい。
- 7. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れが ありますので絶対に入れないで下さい。
- 8. この製品は運搬車であって荷置台ではありませんの で、長時間荷物を置いたままにされると、キャスタ -の故障の原因となり、強いては事故の原因となり ますので、運搬後は必ずおろして下さい。
- 9. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に 説明し、この説明書もお渡し下さい。

#### ◆使用 Lのご注意

- 1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のか かるところでは、故障や表面材の損傷の原因となり ますので使用しないで下さい。
- 2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいとこ ろでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因とな ります。
- 3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱 い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かな いで下さい。火災や変色や変形の原因となります。
- 4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損 傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布 で拭き取って下さい。
- 5. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動 部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、 購入店へご相談下さい。
- 6. キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合が あります。
- 7. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 8. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。 汚れが著しい場合は、次の1~3の手順を守って汚れを 落として下さい。

- 1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭 いて下さい。
- 2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らな いように拭いて下さい。
- 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように 拭き取って下さい。
- ※汚れが落ちない場合は、1~3の作業を繰り返し行 って下さい。
- ※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しな いで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因とな ります。

# **組立て方法** ~スタッキング方法及び注意事項~

700

(スタッキング方法)

S C R 連

SC

さい。

S

R

700 結


方

法


400

・45コーナーガイド取付方法


**●**ベースになる台車を置きます。



②ベースになる台車の表面凹部に、上に乗せ る台車の裏面凸部にあわせます。




❸凹凸のあう所で、台車をかさねます。



に連結します。

4②を繰り返し、任意の大きさ



SC-400·450用 オプションコーナーガイド SC-4KQ SC-4KB



品





細



六角ボルト M8×652 4ヶ

0

平座金 M8 4ケ

(9)


バネ座金 M8 4ケ

六角ナット M8 4ケ



コーナーガイド 4ケ

●ベースになる台車を置きます。



樹脂台車にコーナーガイドを六角ボルト、平

座金、バネ座金、六角ナットで取り付けて下


六角ボルト

ガイド

平座金


バネ座金 六角ナット

②ベースになる台車の連結用凸 部を、連結する台車裏の連結 用凹部に差し込みます。




③連結した状態でボルト固定す ることによりより強い連結を おこなうことが可能となります。


〈連結に必要な部品明細〉 六角ボルト M6×40L 2ヶ フランジナット M6 2ヶ



コーナーガイドを使用しますと、積み重ねが 可能になります。(5段迄)



SC R



取手取付金具

台車に取手取付金具を差し込み、六角ボルト、 フランジナットで取り付けて下さい。 取手を、パイプの中に差し込んで下さい。

