

EKD429

軽量多目的補助支柱


この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
間違った取り扱いや不適切な取り扱いは、重大な事故につながる恐れがあります。
お読みになった本取扱説明書は、管理責任者が必ず保管してください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品はバドミントン支柱に取り付けて、バドミントンコートを利用したレクリエーションスポーツを行うための製品です。本来の目的以外には絶対に使用しないでください。
- 児童・生徒等に使用させる場合は、先生・指導者の適切な指導のもとでご使用ください。
- 本製品は、弊社製品 40 mm 径のバドミントン支柱に対応する製品です。40 mm 径以外の支柱には使用しないでください。
- 設置の際は軍手等を着用し、手や指を挟まないようご注意ください。
- ネットを張った状態で、ネットにぶら下がる・引っ張る・くぐるなどの行為は危険ですのでおやめください。
- 長期間ネットを張った状態での放置は、ネットの損傷等につながりますのでおやめください。
- 本製品を振り回したり、乱暴に取り扱わないでください。目や身体などにあたって思わぬけがをしたり、本体及び器物破損の原因になることがございます。
- 使用するネット・支柱については、各取扱説明書をご確認ください。
- ナイフや尖ったものに接触させないでください。損傷等の原因になります。
- 熱源や車の中、火気の近くでの使用・放置はおやめください。変色・変形・劣化・破損や火災等の原因になります。
- 揮発性溶剤（ベンジン・シンナー・ガソリン等）の使用はおやめください。
- 使用前・後の点検を必ず行い、亀裂や破損等の異状があれば直ちに使用を中止し、交換等の適切な処置を行ってください。

⚠ 保管上のご注意

- 使用後は汚れを落とし、支柱から外して保管してください。壁等に立てかけての保管は危険ですのでおやめください。
- 湿気の多いところや、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
- 熱源・火気・車の中など高温になるような場所に保管しないようにしてください。
変色・変形・劣化・破損や火災等の原因になります。
- 本製品を定期的に点検してください。異状があれば、すみやかに交換等の適切な処置を行ってください。
- 本製品は使用上の経過で、変色・変質・劣化・破損等することがあります。



○使用方法

1. 競技の高さに合わせてL字ピンの位置を決め、貫通させます。
2. 本体ヘッド部の溝をバドミントン支柱ヘッド部の溝の向きに合わせバドミントン支柱に被せます。
3. 左右の支柱の高さを確認してください。

※各競技の高さは以下の表をご参照ください。

《種目別支柱高さ一覧》

①	180cm	ミニソフトバレー
②	185cm	インディアカ（シニア女子）
③	200cm	ソフトバレー
		インディアカ（女子・シニア男子・シニア男女混合）
④	215cm	インディアカ（男子・男女混合）

発売元：株式会社 エバニュー

お気付きの点並びにご不明な点は、購入先または弊社へお問い合わせください。

○お問い合わせ先
東京 TEL. 03-3649-6236 FAX. 03-5683-5946 大阪 TEL. 06-6762-2431 FAX. 06-6762-2425
e-mail: a-f@evernew.co.jp

※無断転載禁止
※本書のイラストや図は、実際の商品と異なる場合があります。
※製品の改良等によって、本書の内容に一部、製品と合致しない箇所が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。