

取扱説明書

保証書付

日本国内専用
For use in Japan only.

| 家庭用 |


sumuu

bottle type
salt & pepper mill

mirlo

ボトル型ソルト&ペッパーミル ミルオ

品番 MCK-136SB
MCK-136SG



機能

乾電池式の電動ミル

塩・胡椒対応

セラミック刃使用

逆さまにするだけで
自動で挽ける

粒の粗さ無段階調節
(細挽き～粗挽き)


この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。


仕様


寸法	約Φ7×H22.5cm
重量	約335g
材質	ステンレス ABS セラミック
電源	乾電池式：単4形アルカリ乾電池6本(別売)


※商品の仕様及び外観等は、予告なく変更することがあります。

安全上のご注意


 **警告** 誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。


 **注意** 誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。
※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、ケガや感電等を示します。
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

 禁止(してはいけないこと)を示します。


 強制(必ずすること)を示します。


警告

 ■絶対に分解・修理・改造は行わない
ケガ、故障の原因となります。

 ■子供等取扱に不慣れな方だけで使わない
■子供の手の届くところで使用や保管をしない
ケガの原因となります。

注意

 ■塩・胡椒、使用できる調味料以外の物やその他の目的に使用しない
■破損したら使用しない
■新しい電池と古い電池や種類の異なる電池は併用しない
■落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えない
ケガ、故障の原因となります。

 ■電池の使用表示に従う
■定期的に点検(稼働・液もれ)する
■使用後は必ず正位置に戻す
■長期間使用しない時は電池を器具から取り出す
守らないと電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の恐れがあります。

■火気に近づけない
■炎天下の車内や暖房器具のそば等、温度が高くなるところで使用や保管はしない
本体の変形によるショートや発火、故障、電池の劣化の原因となります。

■電池のプラスマイナスを正しくセットする
電池の液もれ、破裂、発熱などの恐れがあります。

 ■濡れた手で電池や本体を扱わない
感電、故障の原因となります。

使用上のご注意 守らないと製品の故障や劣化の原因となります。

- 湿気が多い場所、直射日光の当たる場所への保管・放置はしない
- お手入れの際、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しない
- 本体に水をかけたり、本体を水につけたりしない 本体は防滴・防水ではありませんのでご注意ください。
- 浴室などの水場で使用しない

お願い


■業務用での使用をご遠慮ください この製品は一般家庭用です。業務用での使用をご遠慮ください。

お知らせ


■本製品は日本国内専用です 本製品を国外に持ち出した場合、保証及びアフターサービスの対応はできませんのでご了承ください。

各部名称


●カバー



●モーター



●電池ボックス




●電池ボックス フタ




電池のセット


①電池ボックスのフタを矢印の方向に回して開け、モーターから電池ボックスを取り出します。



②電池ボックスに新しい単4形アルカリ乾電池6本(別売)を正しい向きにセットします。



③電池ボックスをモーター内にセットします。凹凸部分の形を合わせてセットし、電池ボックスのフタを閉めます。
※電池ボックスは下からセットしてください。逆さまの状態
でセットするとモーターが稼働しますのでご注意ください。




使用方法

①カバーを開の方向にひねって外します。

②投入口から調味料を入れます。
投入後、カバーを取り付け
閉の方向にひねって閉めます。

※投入口から入れる調味料の目安はボトル全体の8割程度にしてください。それ以上入れると、正常に稼働しない場合があります。



使える調味料

粒の大きさが直径2~5mmの調味料

ブラックペッパー・岩塩・花椒


※岩塩の硬度によって使用できない場合があります。

使えない調味料

ごま・アーモンド・ナッツなどの
油分や皮がついているもの

③本体を逆さまにすると
自動でモーターが稼働します。
正位置に戻すと停止します。


※使用中、調味料が本体に詰まって稼働しにくくなった場合は、正位置に戻し調節ダイヤルを反時計回りに回して、左右に振ると詰まりが解消されます。



挽き目の調節

●調節ダイヤルを回して粒の挽き目を調節します。
時計回りに回すと細かく、反時計回りに回すと
粗く挽くことができます。(無段階調節)

調節ダイヤル



お手入れ方法

※本体に水をかけたり、本体を水につけたりしないでください。
本体は防滴・防水ではありませんのでご注意ください。


●本体の汚れは、水で濡らしてかたく絞った布で拭いてください。

※お手入れは電池を取り出してから行ってください。

※カバーと電池ボックスフタは水洗い可能です。

水洗いした場合は水分をしっかりと拭き取り、乾かしてください。

●モーター内に残った調味料はブラシ等でかき出してください。



水洗い可能なもの

SUMUU ボトル型ソルト&ペッパーミル ミルオ 保証書

品番	MCK-136SB/SG	お買上げ日	年	月	日
お客様	お名前 ご住所 〒 電話番号 ()	取扱販売店	販売店名 / 住所 / 電話番号		


保証期間はお買上げ日より6ヶ月です。保証期間内でも次のような場合は保証致しかねます。●使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。●お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。●火災、地震、落下、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。●一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、車両船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。●本書のご提示がない場合。●本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。●インターネットオークション(オークションストア含む)、リサイクルショップ、フリマアプリ、個人事業主、個人間取引(譲渡等含む)等で購入した物。

日本国内専用 For use in Japan only.

【お客様サポート窓口】TEL:03-3829-5525 受付:月曜日～金曜日

【URL】<https://macros.ne.jp/>

【輸入事業者】

 株式会社 マクロス
〒130-0012
東京都墨田区太平2-10-10
ユナイテッドビル錦糸町