

Rapport®

ファッションウォッチの ご使用方法と取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、取扱説明書をご一読いただけますようお願い申し上げます。

👉 クォーツ時計と磁気の影響について

当製品はクォーツ時計です。

クォーツ時計は、内蔵されているモーターが外からの強い磁気の影響を受けることで、遅れたり、進んだり、止まったりすることがございます。磁気を発する製品（ハンドバッグの留め具、携帯電話、スマートフォン、ACアダプター等）からは、離してお使いください。磁気の影響で時刻がずれたとしても、故障ではありませんので、磁気から遠ざければ正常に運針します。時刻を修正してご使用ください。

👉 時刻の合わせ方

※電池残量を維持するため、リュウズにストッパー（留め具）を挟み動作を止めている場合がございます。ご使用前にストッパーを外し、時刻を合わせてください。

以下の手順に従い、時刻を合わせます。

1. 時計のケースから突き出しているつまみ（リュウズ）を引き出すと、時間が止まります。指先でつまんで引き出しにくい場合は、先の細いラジオペンチを使用してください。その際、ケースやリュウズを傷つけないよう、ご注意ください。
2. リュウズを回すと長針と短針が動くので、正しい時刻に針を合わせます。
3. リュウズを押し込むと、時計が動き出します。
これで時刻合わせは完了です。

👉 バングル型ファッションウォッチの装着の仕方


手首から装着してください。
外す時も同様に手首から外すとスムーズです。
指先から無理に通すと、バングル部分のバネが破損する原因となる場合がございます。



<取り扱い上の注意>

- ※ご使用になられる前に次の説明を必ずお読みください。内容をお確かめの上、この説明書は大切に保管してください。
- 故障やケガ、事故の原因となりますので、以下のことはおやめください。
- * 高温になる場所、長時間直射日光の当たる場所、水のかかりやすい場所や湿度の多い場所、電磁波や強い磁気の当たる場所、強い振動のある場所、ちりやほこりの多い場所での保管や使用。
- * 落とすなどして強い衝撃を与えること。
- * ご自身での時計の分解や改造。
- * 激しい運動や作業などを行うときや、乳幼児の世話をするときなどは時計を外してください。
- まれに体質によって、かゆみやかぶれが生じる場合があります。使用中に皮膚に異常を感じた場合は、ただちに使用をやめて専門医にご相談ください。
- 汗は、常に清潔にして使用・保管してください。ケース・バンドの汚れ、汗や皮脂は柔らかい布でふき取ってください。万一、かぶれた時は直ちに医師にご相談ください。
- この商品は防水ではありません。水に濡らさないようにご注意ください。雨や水滴に濡れた場合は、すぐに乾いた布でお拭き取りください。
- 装着する場合は、無理な力を入れたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。特にバングルウォッチは装着する際、過度にバングルの部分を広げますと、バネが破損する場合があります。
- 合成皮革は、素材の特性上、一定期間が過ぎますと、経年劣化により表面にひび割れや剥離、べとつき感などが起きる場合があります。また、高温多湿、及び直射日光・紫外線の下で長時間放置されますと、色落ち・退色などする場合がございます。
- メッキや塗装などは、汗や汚れの付着、経時変化により変色・色落ちする場合があります。
- プラスチック素材を使用したバングルウォッチは素材の特性上、柄の出方に個体差がございます。

生産国：中国

 Takeuchi Shoji co.,LTD.

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10
ATCビル11M棟3F B-6 竹内商事株式会社
TEL:06-6569-7722/FAX:06-6569-7723

2018.8

