



TRUSTED BY MILLIONS WORLDWIDE

— SINCE 2006 —

DXRACER

TRUSTED BY MILLIONS WORLDWIDE



DXRacer **Formula** | Product Guide

製品ガイド

CONTENTS

展開図・同梱部品の確認 01

01 組み立て手順

キャスターベースの組み立て 02

背もたれの組み立て 03

座面の組み立て 04

キャスターベースの連結 05

ヘッドレスト／ランバーサポートの取り付け

02 機能説明

アームレストの調節 06

座面高さ調節 07

背もたれリクラニングの調節 08

座面ロック（ゆりかご）機能 09


03 お手入れ方法／使用上の注意／保証について

お手入れ方法 10-11

ご使用上の注意 12


製品保証・サポートについて 13

展開図



同梱部品（組み立て前に同梱部品のご確認をお願いします）

このたびはDXRacer製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
組み立て説明書に従い製品を組み立て下さい。




※製品(部品)のイラストが実際の形状と異なる場合がございます。


Step.1

キャスターベースの組み立て

キャスターベースに
シリンダー&シリンダーカバーを挿入します。






キャスター(アジャスター)の取付が固
い場合は斜めに傾けて差し込んでくだ
さい。



Step.2


背もたれの組み立て

あらかじめ背もたれに取り付け
られたボルトを取り外します。



座面側金具を背もたれ右側のガ
イドレールに差し込み、背もたれ
と金具のボルト穴に合わせ再固
定します。付属の六角レンチを使
い、左右均等に仮り締めを行い、
最後にしっかり固定します。




サイドカバーを取り付けます。
(マグネット式)
※ 左右カバーの長さが
異なります。



Step.3


座面の組み立て

付属の六角レンチを使い、あらかじめ座面裏4カ所に取り付けられたボルトを取り外し、座金を穴の位置に合わせて、座面裏に固定します。



Step.4


キャスターベースの連結




- 1 座金裏に取り付けた座金にStep.1にて組み立てたキャスターベースを差し込み固定します。
- 2 ベース取り付け後、本体を起こします。

Step.5


ヘッドレスト/ランバーサポートの取り付け




ヘッドレストをお好みの位置に取り付けます。(取付方法は図のように2通りあります。)




ランバーサポートの取り付けは背もたれの穴と背もたれ/座面のすきまにベルトを通し固定します。




▶ アームレストの調節
(3Dアーム)




前後スライド



上下昇降




左右首振り




▶ 座面高さ調節

右手側の昇降レバーを
引き上げ、座面の高
さを調整することがで
きます。




レバーの操作方法





座面の昇降

座面をお好み
の位置に昇降
させます。





▶ 背もたれリクライニングの調整



右手側のリクライニングレバーを引き上げると背もたれをリクライニングさせることができます。


▶ 座面ロックング(ゆりかご)機能



▶ レザー・PU系製品のお手入れ方法




☹️ 腐食性のある化学系クリーナーの使用は合成皮革を劣化させる恐れがありますのでお控えください。



☹️ アルコール系洗剤/消毒液の使用は合成皮革を劣化させる恐れがありますのでお控えください。

😊 乾燥した布で汚れを拭きとってください。



😊 飲食物などの汚れは水分を含んだ布で取り除き、乾燥した布でしっかり拭き取ってください。




😊 頑固な汚れなどは、歯磨き粉など微量の研磨剤入りクリーナーで汚れを除去し乾燥した布でクリーナーを拭き上げてください。(汚れを削り落としますので場合により表面が傷つく恐れがありますのでご注意ください)




▶ レザー・PU系製品を末永くお使いいただくために


直射日光は紫外線により表面の硬化の原因となりますのでおやめください。




直射日光を避けた環境での使用はレザー・PU系製品の表面ダメージを抑えることを可能にします。



汗や水分のついた状態での使用はおやめください。水分や塩分が表面の硬化の原因となり、使用環境により素材のひび割れなどの原因となります。



汗や水分からレザー・PU系製品の表面ダメージを抑えるためにチェアを使用する際は、衣服を着用した状態でご使用ください。



使用上の注意



チェアにしっかり深く腰かけてください。



チェアの端やアームレストの上などに腰かけると、チェアが倒れるおそれがあります。



脚立や踏み台のように、チェア以外の用途として使用は危険ですのでおやめください。



チェアの使用中に、他人の方が上に乗ったり、子供を抱えたまま使用しますと、チェアが不安定になり危険ですのでおやめください。



リクライニング機能を使用するときは足を跳ね上げず脚は床におろしてください。また他人が使用中のチェアを押したり揺らすと転倒の原因になりますのでおやめください。



他人が使用中の背もたれに荷重を掛けることは、転倒の恐れがあり危険ですのでおやめください。



リクライニング機能を使用するときは座面にしっかり腰掛けてください。また安全のため、ロッキング機能を固定モードで操作してください。バランスを崩すと転倒の原因になります。



リクライニングレバーを操作する際は指ツメにご注意下さい。

製品保証・サポートについて

このたびはDXRacer製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
製品を末永くご使用頂く為、下記のご注意事項をお読みいただきますようお願い申し上げます。

製品保証について

本製品の保証期間は納品書記載の購入年月日より1年となります。
製品サポート・保証をお受け頂くには、購入年月日記載のご購入店舗発行の納品書もしくは領収書が必要となります。本説明書と合わせて大切に保管頂きますようお願い致します。上記の書類をご準備の上、弊社右記サポート窓口までご連絡頂きますようお願い申し上げます。保証期間内において無償にて部品交換を致します。尚、商品自体の不具合が原因ではない破損等（経年劣化による生地の変色、剥離、転倒による割れ・折れ・汚損など）は保証対象外となります。

ご購入後の製品サポートについて

製品の品質には万全を期しておりますが、製品の不具合・部品等の欠品ある場合、また製品の組み立てやアフターサービスに関するお問い合わせ等、下記サポート窓口にて対応しております。お気軽にお問い合わせください。

DXRacer
製品サポート窓口

☎ 072-744-3063

月～金曜日(10:00～17:00) 土日祝/休み

メールでの
お問い合わせ

info@dxracer.jp

右のQRコードからも
お問い合わせできます



DXRACER

DXRacer Japan

DXRacer日本総輸入発売元 ルームワークス

〒666-0116 兵庫県川西市緑台3-3-12

☎ 072-744-3063 ✉ info@dxracer.jp

www.dxracer.jp