

グラマンドシリーズ 使用方法 How to use Gourmand



1. モールドをを平らな場所に置きます。※グラマンド400x300シリーズは1パーツごとに切り離して使用することも出来ます。
2. モールドにクリーム、ムース、ソース、ゼリー、ミンチ等を入れ、パレットナイフ等を使い、擦り込むように表面を平らにします。
3. プラストチャー、オープン、または冷凍庫に入れ、内容物を固めてください。
4. しっかりと固まったら、擦り込んだ方を下に向けて取り外します。

モールドの隅から外し始め、親指で内容物を押しながら、少しづつ力を加えてください。

その時、反対側の手でモールドを上方向に、少し引っ張り上げると取り出しやすくなります。

内容物が薄く壊れやすい場合は、内容物の隅から剥がすように取り外してください。

ピンセット等を使用するときれいに外しやすいです。