

40748
蓋付ステンレスバット ワイド 2個組



40749
蓋付ステンレスバット ワイド 3個組



A6(105×148mm)

40747
蓋付ステンレスバット ワイド



取扱説明書

▲ご使用前に

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、必ず保管してください。
- 最初に使用する時は、食器用洗剤を付けてスポンジ等で十分に洗い、すすいでください。

▲使用上の注意

- 本製品は調理時及び食品の保存時に使用するものです。それ以外の目的での使用は絶対にしないでください。
- この製品に加熱はしないでください。
- 火のそばに置いたり、直火にかけたりしないでください。製品の変形や、やけどの恐れがあります。
- 電子レンジやオープンでは使用しないでください。破損や火災の原因となります。
- 酸やアルカリの強いものは入れないでください。腐食や穴があく原因となります。
- 蓋を閉めて使用する際は、蓋がしっかりと閉まっていることを確認してから使用してください。
- 完全密封できる製品ではありません。
- 高所から落とす等、無理な力や強い衝撃を与えないでください。破損や変形の原因となります。
- 製品が破損、変形した場合は、修理や改造などをせず、直ちに使用を中止してください。

▲お手入れ・保管について

- 使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で洗い、水気を拭き取ってください。お手入れが不十分ですと白い粉状のものが付着してきますが、水道水中の微量成分が固まったものですので衛生上問題ございません。
- 長期間にわたって調理物を保管しないでください。調理物に含まれる塩分や酸の影響でサビや変色の原因となります。
- バットは鉄やアルミなど異種金属と接触させたまま放置したり、湿気の多い場所での保管はしないでください。サビが発生する原因となります。
- 蓋は食品・調理物によって色や匂い移る場合がありますが、品質上問題ありません。
- タワシや磨き粉で洗わないでください。キズがつく恐れがあります。
- サビが発生した場合はスポンジにクレンザーを付けて落とし、よくすすいでください。
- 蓋は食器洗浄機・乾燥機には使用しないでください。
- 高所には保管しないでください。取り出す際に落下する恐れがあります。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

品質表示

材質/バット：ステンレス鋼(クロム18%)板厚0.6mm
蓋：ポリエチレン(耐熱温度：80℃、耐冷温度：-20℃)
容量/満水約1.3ℓ、蓋閉め時約1ℓ

MADE IN JAPAN



発売元

下村企販株式会社

〒959-1276 新潟県燕市小池4803-4
TEL0256(64)5588

製造元

双葉工業株式会社

〒955-0055 新潟県三条市塚野目2-2-5
TEL(0256)32-1394

ステンレス製調理器具の取扱い **Q** & **A**

保存版 003

Q1

ステンレスとはどんな金属？

A1

ステンレスは「サビにくい」金属です。

ステンレスは、鉄に11.5%以上のクロム(Cr)が加えられた鉄合金のことです。英語では「stainless」と書いて、stain(サビ)+less(少ない)を意味します。「サビない」ではなく「サビにくい」と理解してください。

よく見るステンレスの表示

- 「18-8ステンレス」…約18~20%のクロムと約8~10.5%のニッケル(Ni)を含んだ鉄合金
- 「18-0ステンレス」…約16~18%のクロムを含んだ鉄合金
- 「13-0ステンレス」…約11.5~13.5%のクロムを含んだ鉄合金
- 「20-20ステンレス」…約20~22%のクロムを含んだ鉄合金

ステンレス

STAIN LESS

“ “
「サビ」 「少ない」



サビにくい金属