

42497

仙武堂 スマートキッチン tong

この度は「スマートキッチン tong」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。

【取り扱い上の注意】

- お子さまの手の届かない所に保管してください。
- 調理や卓上の食材を取る用途以外には使用しないでください。

【お手入れ・保管について】

- 使用後は食器用洗剤を付けて汚れを良く落とし、水気を拭き取ってください。
- 塩分や酸等を含んだまま放置されますとサビの発生原因になります。
- 万ーサビが発生した場合は、ステンレス用のクリーム洗剤をスポンジたわしに付けてこすり落としてください。
- 金属タワシなど硬いもので洗うと傷が付きます。

品質表示

材質：18-0ステンレス

発売元

下村企販株式会社
〒869-1276 新瀬田県市小池4803番地4
TEL. 0269-64-5568 FAX 0269-64-5054

日本製  
箱 後：PP



4 957423 087308