

流水ボール水揚げザルセット 取扱説明

この度はお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。お使いになる前に製品に異常がないかご確認いただき、この取扱説明をよくお読みの上正しくご使用ください。また、読み終わりましたら必ず保管してください。


▲ ご使用上の注意

- 直火や電子レンジでの使用や、火の側に置かないでください。熱くなり火傷の原因になります。
- 落下や強い衝撃を加えたり、乱暴な取扱いはしないでください。変形や破損の原因になります。
- 酸やアルカリの強いものは入れないでください。腐食や破損の原因になります。
- 長時間中身を入れたまま放置しないでください。変色などの原因になります。
- 直射日光を避けてください。光の屈折や反射で火災の原因になります。
- 本来の目的以外に使用しないでください。

お手入れ方法

- 食器用洗剤でよく洗ってください。
- 金属たわしなどの硬い物や、磨き粉を使わないでください。傷やくもりの原因になります。
- 鉄やアルミなど異なった金属製品に触れたままにしないでください。サビの原因になります。
- ご使用後はよく汚れを落として、水気を十分取ってください。
- 18-8ステンレスはサビにくい金属ですが、水分や塩分の付着によりサビが発生する場合があります。

※取り扱い説明を大切に保管しておいて
ください。



MADE IN JAPAN



この度は当社の製品をお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。この製品は行き届いた品質管理のもとで生産されていますが、万一不良品やお気付きの点がございましたら、当社品質管理課までご連絡ください。




下村企販株式会社

〒959-1276 新潟県燕市小池4803-4


TEL(0256)64-5588 FAX(0256)64-5064

<http://www.shimomura-kihan.co.jp/>


米をとぐ時



①米をザル・ボールセットの中に入れ、流水でざつと流し、ぬかを取る。



②米をボールに移し、2~3回とく。



③といだ米をザルに上げて、10分置く。




④米の上下を返して、5分置き炊く。(これで水分のバランスが良くなりおいしく仕上がる。)

麺類を水にさらす時

[素麺・そば・うどん]



①ゆで上がった麺をザルに入れ、ボールの上に乗せる。(やけどに注意)



②麺が冷たくなるまで水道水を注ぎ続ける。(ボールに穴があいているので、中の物があふれ出ない。)



③麺が冷たくなったら、よくもみ洗いをして、器に盛る。

➤ 点線に沿って切り離して、レシピとしてご利用ください。

流水ボール水揚げザルセットの利用法