

KR-8273

ざる3点セット (14・18・24cm)

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明をよくお読みの上、正しく使用してください。
お読みになった後は、必ず保管してください。

<⚠️取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 危険ですので、鍋の中に入れてそのまま使用しないでください。
- コンロ等火のそばに置くと熱くなり、ヤケドをする危険があります。
- 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因になる事があります。
- 平らな場所に置き、ぐらつきが無い事を良く確認してから使用してください。
- 長時間、内容物を放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。アミが外れる等、破損や変形の原因になります。
- 変形した状態で使用しないでください。指を傷付けます。
- アミが切れたり、巻き込み部分から外れたりした場合は使用しないでください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

<お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- 鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。