

RE-7470



ピーラー

三徳包丁

分解式  
キッチンはさみ

## 調理 3点セット



RE-7470 調理 3点セット

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。この商品は家庭で調理するために使うものです。  
ご使用の前に取扱説明をよくお読みの上、正しく使用してください。お読みになった後は、必ず保管してください。

### 三徳包丁

#### <△取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 耐熱温度以内で使用してください。
- コンロ等、火のそばに置かないでください。
- 刃部は非常に鋭利になっています。手や指を傷付けないように注意してください。
- 特に洗浄時は十分注意してください。
- 冷凍食品や魚の骨等、硬いものは切らないでください。刃こぼれの原因になります。
- カボチャ等、硬い野菜を切る際、途中で止まってしまった場合は、横等にこじらず上に引き抜いてから、再度切り直してください。硬い野菜を切る場合は食材を電子レンジ等で温めると切りやすくなります。
- 刃部での蓋等をこじ開けないでください。
- 金属や石等の硬いものの上では使用しないでください。
- 必ずまな板の上で使用してください。まな板は、木製か樹脂製のものを使用してください。
- 左右にこじって使用しないでください。刃欠け、折れ、割れが起きたり刃先が曲がる場合があります。
- 包丁を火であぶったり、火のある場所に保管しないでください。ハンドル部分の焦げや、切れ味が悪くなる原因になります。
- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 変形、破損した場合は修理や改造等をせずにご使用を中止してください。
- 樹脂部は樹脂の特性上、変色する場合がありますが、ご使用上問題はありません。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

#### <お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- 鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 切れ味を持続させるために、月に1~2回は研ぐようにしてください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

材料の種類/  
刃部: ステンレス鋼  
ハンドル: ポリプロピレン (耐熱温度120度)  
熱可塑性エラストマー (耐熱)  
(耐熱温度100度)

### ピーラー

#### <△取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 耐熱温度以内で使用してください。
- コンロ等、火のそばに置かないでください。
- 刃部は非常に鋭利になっています。手や指を傷付けないように注意してください。
- 特に洗浄時は十分注意してください。
- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 変形、破損した場合は修理や改造等をせずにご使用を中止してください。
- 変色する場合がありますが、ご使用上問題はありません。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

#### <お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- 鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

材料の種類/  
刃部: ステンレス鋼  
本体: ポリプロピレン (耐熱温度120度)

### 分解式キッチンはさみ

#### <△取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 耐熱温度以内で使用してください。
- コンロ等、火のそばに置かないでください。
- 刃部は非常に鋭利になっています。手や指を傷付けないように注意してください。
- ビンのネジ蓋を開ける際は、ビンを固定し、安定した状態で使用してください。
- 刃部は非常に鋭利になっています。手や指を傷付けないように注意してください。
- ご使用の際は、刃の間やハンドルの間に手を挟まないようにゆっくり使用してください。
- 冷凍食品や魚の骨等、硬いものは切らないでください。刃こぼれの原因になります。
- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 変形、破損した場合は修理や改造等をせずにご使用を中止してください。
- 樹脂部は樹脂の特性上、変色する場合がありますが、ご使用上問題はありません。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

#### <お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- 鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

材料の種類/  
刃部: ステンレス鋼  
本体: ポリプロピレン (耐熱温度120度)  
熱可塑性エラストマー (耐熱)  
(耐熱温度100度)

和平フレイズ株式会社

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

0256-66-8511 [アフターサービス係]

freiz <https://www.wahei.co.jp>

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日・祝日は除く)

