

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。この商品は家庭で使うものです。ご使用前に取扱説明をよくお読みの上、正しく使用してください。お読みになった後は、必ず保管してください。

<△取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 不安定な状態や場所では使用しないでください。
- 無理にものを押し込んだり、過度に重いもの、鋭利なものを入れないでください。破損や変形の原因になります。
- 直射日光の当たる場所等、高温になる所に置かないでください。変形や変色の原因になります。
- 急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 変形、破損した場合は修理や改造等をせずにご使用を中止してください。

●変色する場合がありますが、ご使用上問題は
ありません。

- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

<お手入れ方法>

- 汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤で拭いたあと、固くしぼった布等で洗剤分を拭き取ってください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。