



ジャンボ射的台 組み立て説明書

セット内容




組み立て方法

- 1** POP裏面の両面テープで右側と左側をしっかりと貼付けてください。




POP(左)の両面テープで、
左右のPOPを貼合わせる。

- 2** 横板の左右を折り目に沿って、折り曲げてください。




- 3** POPの貼付けと同様に横板の左右・補強板の左右も両面テープでしっかりと貼付けてください。




横板(左)の両面テープで、
左右の横板を貼合わせる。


- 7** 最後にPOPを足の上に差し込んでください。




- 4** つなげた横板3枚に各6カ所、補強用透明シールを貼付けてください。



- 5** 足にも各2カ所、補強用透明シールを貼付けてください。



- 6** 貼付けができたなら、横板を足の各段(前方)に差し込んでください。同じように、補強板も足の各段(後方)に差し込んでください。



景品が立たない時は、補助スタンドをご利用ください。

