

「千本つり大会」取扱説明書



●セット内容

- ・紙管 大 830mm=6本 ・ジョイント =12ヶ ・側面板 =2枚
- 中 600mm=8本
- 小 520mm=6本
- ・ヒモ =50本
- ・ストッパー =50ヶ
- ・輪ゴム =20ヶ
- ・天板(50穴) =1枚
- ・天井板 =1枚
- ・POP(50穴) =1枚




⑤ヒモを天板の下から各穴に1本ずつ通します。(最大50本)

※ヒモは天板の穴に通した後、さらにPOPの穴にも通してください。




⑥POPの前からストッパーを各ヒモに取り付けます。




●組立方


①図を参考に紙管をジョイントでつなぎ枠を作ります。




②組んだ枠の上部に天板(50穴)を置きます。




③天板の前面についている両面テープを剥がしPOP(50穴)を取り付けます。




真横から見た図




④側面板の両面テープを剥がし天板とPOPに取り付けます。



⑦天井板は突起があるほうが内側になるように折り直します。



⑧上から穴の位置が見えなくなるように天井板を天板(50穴)の上のせます。



⑨組立完成


使用上の注意

- ◎商品の仕様によりタイトルPOPが多少ゆがみますが、使用上問題はありませんのでそのままご使用ください。
- ◎繰り返し使用するうちに粘着テープが弱くなりますので、テープを貼るなど、補強していただくと長くご使用になれます。
- ◎大きな景品や重い景品(1ヶの重さ500g以上)は吊り下げず、床に届くように置か台座を設けるなどしてください。
- ◎吊り下げる景品全部の重さが全5kg以上にならないようご注意ください。

景品の取り付け方

- ◎ヒモの先端のSフックに景品を吊るして使用してください。
- ◎大きな景品は付属の輪ゴムを使い吊るしてください。
- ◎吊り下げ穴がない景品や小さな景品は、お手持ちのテープや輪ゴムを使い吊るしてください。

取り付け例



※左図はあくまで一例です。景品が外れないように取り付けてください。

