

## ●セット内容

## 本体 — 1個 上蓋 — 1個 内蓋 — 1個 仕切り(大) — 3枚 (小) — 5枚 破り紙 — 6枚

## ●本体のセット方法



## ●紙のセット方法



- ① 破り紙をひろげ、折り目を 内蓋のコーナーに合わせる様にかぶせる。
- ② ①の上から上蓋をかぶせる。

※注意 破り紙をセット・交換する時には、 ミシン目の部分が切れやすいので ご注意ください。