


ご使用方法(キャップユニットご使用時)

① キャップユニットを外す

キャップユニットを矢印の方向にまわして外してください。



[注意]

キャップユニットのカバーを開けた状態で本体に取り付け、取り外しを行わないでください。故障や漏れの原因になります。

② 冷たい飲料物を入れる

飲料物の量は、図の位置以下にしてください。

内容器の口元より約1cm下までが目安です。

約1cm下まで




[注意]


入れすぎるとキャップユニットを閉めた時に飲料物があふれる原因になります。又、持ち運ぶ時に漏れの原因になります。

※あらかじめ少量の冷水を入れ、1分程予冷すると保冷に効果的です。

③ キャップユニットを閉める



1.本体を立てた状態でキャップユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めてください。



2.ボタンを矢印の方向に下げて確実にロックしてください。


[注意]

- ・キャップユニットを確実に閉めてください。漏れの原因になります。
- ・各パッキンを確実に取り付けてください。漏れの原因になります。

●本体を傾けた状態でキャップユニットのカバーを開けないでください。


●飲料物を飲む時は、本体を急に傾けないでゆっくり飲んでください。

勢いよく出て、ものを汚す原因になります。



●飲料物を入れて持ち運ぶ時は、キャップユニットのカバーを確実に閉め、ボタンを下げて確実にロックしてください。

漏れの原因になります。



専用ポーチ・肩掛けベルトご使用時

●小さいお子様はポーチの肩掛けベルトを首からかけないでください。

窒息やケガの原因になります。

●ポーチの肩掛けベルトを首や肩にかけた状態で運動したり、遊んだりしないでください。

窒息やケガの原因になります。

●ポーチの肩掛けベルトや取っ手を持って振り回さないでください。

人やものにあたって、ケガや破損の原因になります。

●本体外側が濡れている状態で、ポーチに入れしないでください。

本体の腐食・ポーチの臭いの原因になります。

●ポーチが濡れたまま使用しないでください。

衣服等に色が付く原因になります。